

クランプオン形超音波流量計

取扱説明書

MNX30101 15.10



目 次

1. はじめに	1-1
2. 取扱い上の注意	2-1
2.1. 型式と仕様の確認事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-1
2. 2. 計測液体の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-1
2.3. 設置場所の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-1
2. 4. 制御システム上の注意事項 ····································	2-2
2.5. 運搬・保管上の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-2
2.0. 建版 体目工以注意事务	
3. 製品概要	3-1
3.1. 標準仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-1
3.1.1. 検出器(トランスデューサ)仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-1
3.1.2. 変換器(トランスミッタ)仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-1
3.1.3. 器差特性図 ····································	3-2
3. 1. 4. 流速換算表 ·············	3-2
3. 2. 型式及び仕様コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-2
3. 3. 外形寸法図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-3
4. 設置要領	4-1
4.1. 設置場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-1
4. 1. 設直場所 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4-1 4-1
4.2.1.取付時の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-1 4-1
4.2.2. 配管上の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-1
4.2.3. 隣接管のチェック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-1
4. 2. 4. 保温施工上の注意事項 ····································	4-2
4.2.5. 屋外設置上の注意事項 	4-2
4. 3. 検出器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-2
4. 3. 1. 取付場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-2
4. 3. 2. 設置要領 ······	4-4
4. 4. 設置確認	4-6
5. 変換器接続	5-1
5.1. 変換器の構成 ····································	5-1
5. 2. 端子配列図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-1 5-1
0. 2. 케미크 Hu 카즈	J-1
6. 基本操作	C 4
	6-1
6. 1. 液晶画面、スイッチの構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-1
6. 2. 簡易セットアップ手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-1
6.3. メニュー一覧表 ······ 6.4. 各メニュー紹介 ······	6-2
6.4. 谷メニュー紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-3
7. データ設定方法	7-1
7.1. 計測パラメータの入力方法 ····································	7-1
7. 1. 1. 配管外径を入力する場合 ····································	7-1
7.1.2. 配管内径を入力する場合 ····································	7-1
7. 1. 3. 配管材質を選択する場合 ····································	7-2
7. 1. 4. 計測液体を選択する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-3
· · ·	

7.1.5. 盲迷个明の液体を計測する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-5
7.1.6. 検出器設定を行う場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-6
7. 2. センサ間距離の表示方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-6
7. 3. 設定パラメータの記録方法 ······	7-7
7.0. 政化バファーテの記録力法	
7.3.1. 全設定パラメータの記録方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-7
7.3.2. 計測設定パラメータの記録/読込方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-7
7.4. 流量表示に関する設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-8
7.4.1. 瞬時流量単位の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-8
7.4.2. 積算流量単位の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-8
7. 4. 3. 積算量のリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-9
7.4.4. 手動積算機能の使用 ······	7-9
7.5. 流量計測に関する設定	
/. 0. 流重計測1−関 9 る設正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-10
7. 5. 1. ダンピングの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-10
7. 5. 2. ローカットオフの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-10
7.5.3. ゼロ調整の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-11
7.5.4. スケールファクターの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-12
7.5.5.システムロックの使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-12
7.6. 各種出力の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-13
7. 6. 1. アナログ出力の設定 ····································	7-13
7. 6. 2. オープンコレクタ出力の設定 ·······	_
7. 0. 2. オーフンコレクダ出力の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-14
7. 6. 3. リレー出力の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-15
7.7. その他の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-16
7.7.1. 内蔵時計の時間設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-16
7.7.2. ディスプレイ表示の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-16
7.7.3. ブザー音の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-17
Life Ar	
8. 機能	8-1
8.1. データロガーの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-1
8.1.1. 記録内容の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-2
8.1.2. 記録間隔の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-2
8.1.3. 送信先の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	8-2
8.2. 通信機能	8-3
8.2.1. I D番号設定 ················	8-3
8. 2. 2. 通信設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-3
8. 2. 3. メッセージの構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-4
8.2.4. MODBUS登録表 ······	8-6
8.2.5. 格納データのレジスタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-9
O. 2. O. 1日前17 アウンフバグ	0 0
9. 保守	9-1
9.1. 日常点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	9-1
9.2. 表示器・バッテリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9-1
10. トラブルシューティング	40.4
10.1. エラー自己診断機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
10. 1. 1. エラーコード表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10-1
10.1.2. エラーメッセージ表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10-1
10.2. その他不具合対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
从主 Λ	
付表A 配管径データ	
付表 B 音速データ	

1. はじめに

このたびは当社の超音波流量計をご採用いただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書には本器の仕様・型式と設置、その他について記載してありますので、使用前にご一読ください。

また機能、性能上に支障がない仕様、構造および使用部品の変更につきましては、その変更ごとに本書が改訂されない場合もあります。あらかじめご了承ください。

流量計が正常に動作しなくなった場合には、その流量計の型式・器物番号と、不具合の内容および不 具合の発生した経過等について具体的にご連絡ください。略図やデータ等を添えていただければ、なお 幸いです。

お客様が当社に関係なく修理され、その流量計が所定の機能を発揮できないことがありましても、当社では責任を負いかねます。

不具合についてのお客様からのお問い合わせは、ご成約のご購入先、当社代理店、最寄りの当社支店が承ります。

 \triangle

お客様が当社に関係なく本製品の改造等を行われますと、安全上の保証が損なわれたり、所定の機能を発揮しないことが発生しますので、その必要が生じましたら、

ら、ご購入先もしくは最寄りの当社支店へご連絡ください。

この取扱説明書では、流量計を安全に使用していただくために、 次のシンボルマークを使用しています。

: 注意喚起シンボル

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重

傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的障害の発生が想定される内容を示しています。

2. 取扱い上の注意



本器は工場で充分な検査をして出荷されております。本器がお手許へ届きましたら、外観を チェックして、損傷のないことをご確認ください。

本項では取扱いにあたって必要な注意事項が記載してありますので、まず本項をよくお読みください。本項以外の事項については、関係する項目をご参照ください。


お問い合わせ事項が生じた場合には、お買い求め先、あるいは最寄りの当社支店にご連絡ください。

・2.1.型式と仕様の確認事項

⚠注意

型式と仕様をご確認ください。

[器物表の表示内容]



2.2.計測液体の注意事項



警告

仕様圧力や温度の範囲内でご使用ください。

これらを超えた圧力や温度でご使用になりますと、流量計検出器が破壊 検出器が破壊し、破壊物の飛散により、けがや物的損害が発生するお が発生するおそれがあります。



火傷防止対策をしてください。

高温液体(40°C以上)をご使用の場合は、検出器が高温になり、火 傷をするおそれがあります。放熱や保温さらに保守点検を考慮して、

必ず火傷防止対策を施行してください。

▫ 2.3.設置場所の注意事項

⚠注意

温度勾配や温度変動の大きい場所は避けてください。

┴ ^ └ い 輻射熱などを受けるときは、遮断処置を施したり、風通しがよくなるように設置してください。



腐食性雰囲気に設置することは避けてください。

腐食性雰囲気にて使用するときは、風通しがよくなるよう考慮するとととともに、配線管内に雨水が入ったり、滞留したりしないように配慮をしてください。

↑ **注 音** 配管振動や配管ズレのない設置をしてください。

振動が大きい位置や配管ズレのある位置に設置されますと、流量計検出 検出器が破壊し、破壊物の飛散により、けがや物的損害が発生する恐れがあります。

- 2.4.制御システム上の注意事項

★警告 本製品出力以外の制御出力機能を付加してください。

制御信号が誤作動するか断たれるかにより、安全およびプロセス仕様が損なわれるおそれがあります。

重要なプロセスラインに使用される場合は、さらに別の制御機能を付加したシステムとし、危険や誤作動による物的損害を回避するようにしてください。

2.5. 運搬・保管上の注意事項



梱包して保管してください。

保管荷姿は、当社が出荷した時の梱包状態もしくはそれに近い梱包状態近い梱包状態で保管してください。

保管場所は、下記の条件を満足する場所を選定してください。

- 雨や水のかからない所。
- 振動や衝撃の少ない場所。
- 保管場所の温度、湿度が次のような場所。
 できるだけ常温常湿(25℃ 65%程度)が望ましい。

温度 : -10~60℃

湿度 : 5~80% R H (但し結露しないこと)



十分に洗浄してください。


ご使用になった流量計の保管には、検出器を十分に洗浄し、乾燥後、 乾燥後、全体を覆って保管してください。

3. 製品概要

本流量計は、配管内に流れる流体の流量を配管の外側から計測できるクランプオン形の超音波流量計です。流れの上流・下流に検出器を設置し、それぞれの検出器から流れの正方向・逆方向に発信したときの超音波の伝わる時間差から流速を求め、流量換算する「伝搬時間差方式」を採用しています。

配管外部から計測するため、流量計測時に接液する必要がなく、薬液によるセンサ部の腐食問題や流量計の圧力損失に左右されず幅広い種類の液体が計測できます。

測定原理



TR1: 上流側トランスデューサ TR2: 下流側トランスデューサ

○ : センサ角度∨ : 管内流速

V₁: 超音波伝搬速度(上流→下流)V₂: 超音波伝搬速度(下流→上流)

C : 液体音速

超音波発振器を上図のように配管の両側に取り付け超音波を伝搬させた場合、下流→上流より上流→下流の方が早く伝搬します。この際に生じる時間差は流速に正比例するため、配管断面積から液体の体積流量を算出することが出来ます。

3.1. 標準仕様


3.1.1 検出器 (トランスデューサ) 仕様

項目	内 容
適用液体	超音波が伝搬する均一液体 (水、海水、工業用水、酸性液、アルカリ性液、アルコール類等)
液体濁度	10,000ppm以下
液体温度	-30~+90℃(高温液体用-30~+160℃)
適用口径	15~600mm (HS:15~100mm, HM:50~600mm)
適用配管および ライニング材質	鋼管、ステンレス管、PVC管、鋳鉄管など超音波を安定して透過する材質の管 ライニング管の場合は、ライニングが原管に密着していることが必要です。 (ライニング材質:タールエポキシ、モルタル、ラバーなど)
流速範囲	0~±10m/s
測線数	1測線
測定方式	超音波パルス伝搬時間差方式
計測精度 (工場校正精度)	表す量の±2.0%(ただし流速2m/s未満の場合、±0.04m/s) 注)液体が満管かつ理想的な流速分布であることが必要です。 注)規定の必要直管長を確保していることが必要です。
保護等級	IP67
線長	標準5m(これ以上の長さが必要な場合はご相談ください。)

3.1.2 変換器 (トランスミッタ) 仕様

項目		内容				
変換器取付構造	常設形(ウォールマウントタイプ)					
電源		AC仕様:AC100~220V±10% 50/60Hz DC仕様:DC24V±10%				
消費電力	1.5W以下					
周囲温度	-10~+60℃(湿度8	5%以下)				
設置環境	直射日光、輻射熱、	腐食性雰囲気、爆発性雰囲気のないこと				
	信号種類	4~20mADC				
アナログ出力	変換精度	0.1%				
	許容負荷抵抗	750Ω以下				
	周波数設定	1~9,999Hz				
オープンコレクタ出力	電圧電流	DC80V、100mA以下				
	ON時電圧	1V以下				
リレー出力	「出力しない」、「過ス	大流量」、「逆流警報」など				
通信	RS232C,RS485シリアルポート					
表示	LCD (20析×2行)、バックライト付 瞬時流量、積算流量など					
保護等級	IP65	iP65				
防爆仕様	非防爆					

3.1.3 器差特性図




- 注) 社内試験設備にて校正を行って出荷しています。
- 注)正確な計測を行うためには、液体が満管かつ理想的な流速分布である可能性があります。

3.1.4 流速換算表

配管例/配管材質:SGP 流体:水 計算值:単位m/h

HO 17 17	א ניו ם טם	E . GGI //I	PLL	11 77 IE • T	- 1-22-1117 111						
呼び径	内径					流速	(m/s)				·
Α	mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	16.1	0.7	1.5	2.2	2.9	3.7	4.4	5.1	5.9	6.6	7.3
20	21.6	1.3	2.6	4.0	5.3	6.6	7.9	9.2	10.6	11.9	13.2
25	27.6	2.2	4.3	6.5	8.6	10.8	12.9	15.1	17.2	19.4	21.5
32	35.7	3.6	7.2	10.8	14.4	18.0	21.6	25.2	28.8	32.4	36.0
40	41.6	4.9	9.8	14.7	19.6	24.5	29.4	34.3	39.1	44.0	48.9
50	52.9	7.9	15.8	23.7	31.6	39.6	47.5	55.4	63.3	71.2	79.1
65	67.9	13.0	26.1	39.1	52.1	65.2	78.2	91.2	104.3	117.3	130.4
80	80.7	18.4	36.8	55.2	73.7	92.1	110.5	128.9	147.3	165.7	184.1
100	105.3	31.4	62.7	94.1	125.4	156.8	188.1	219.5	250.8	282.2	313.5
125	130.8	48.4	96.7	145.1	193.5	241.9	290.2	338.6	387.0	435.4	483.7
150	155.2	68.1	136.2	204.3	272.4	340.5	408.6	476.7	544.8	612.9	681.0
200	204.7	118.5	237.0	355.4	473.9	592.4	710.9	829.3	947.8	1066.3	1184.8
250	254.2	182.7	365.4	548.1	730.8	913.5	1096.2	1278.9	1461.6	1644.3	1827.0
300	304.7	262.5	525.0	787.5	1050.0	1312.5	1575.0	1837.5	2100.0	2362.5	2625.0
350	339.8	326.5	652.9	979.4	1305.9	1632.3	1958.8	2285.3	2611.7	2938.2	3264.7
400	390.6	431.4	862.8	1294.1	1725.5	2156.9	2588.3	3019.6	3451.0	3882.4	4313.8
450	441.4	550.9	1101.8	1652.6	2203.5	2754.4	3305.3	3856.2	4407.0	4957.9	5508.8
500	492.2	685.0	1370.0	2054.9	2739.9	3424.9	4109.9	4794.8	5479.8	6164.8	6849.8


3.2. 型式及び仕様コード





型式	仕様コード		,	仕 様
NU2				超音波流量計
タイプ	000	000		クランプオン形
変換器取付	t記号	sw		ウォールマウント方式
HSO		HS0	適用口径: 15~ 100mm	
			нмо	適用口径: 50~ 600mm ※
+4			HST	適用口径: 15~ 100mm (高温液体用)
検出器記号····································		нмт	適用口径: 50~ 600mm(高温液体用)※	
FK1		FK1	適用口径: 15~ 600mm ※	
	FKT			適用口径: 15~ 600mm(高温液体用)※


※300mm以上の計測には延長用レールを使用します。


3.3. 外形寸法図














4. 設置要領

4.1. 設置場所

正しい計測ができるように、次の項目を考慮して配管を設計してください。

- (1) 変換器取付場所
 - 点検の容易な所
 - 直射日光の当たらない所
 - 雨露のかからない所
 - 腐食性ガスの少ない所
 - 塵埃の少ない所
 - 電磁ノイズの発生しない所
- (2) 検出器取付場所
 - 配管および流体振動の少ない所
 - 腐食性ガスの少ない所
 - 電磁ノイズの発生しない所
- (3) ノイズ防止

流量計の近くに、モータ、変圧器その他電力源がありますとノイズ障害を起こすことがありますので、 これらに近接しない場所を選定してください。

(4) サービスエリア

取付け、配線、点検等を行うためにサービスエリアが必要となりますので、必要な広さが確保できる場所を選定してください。

(5) 取付姿勢

管内が常に液体が満たして流れるように、配管設計してください。

4.2. 取付

4.2.1 取付時の注意事項

- (1) 流量計は厳重に梱包されています。開梱の際、機器を損傷しないように注意してください。また、設置場所への運搬中の事故による損傷を防ぐため、お納めしたときの梱包のままで設置場所の近くまで運んでください。
- (2) 落としたり、過度の衝撃を加えたりしないようにしてください。
- (3) 垂直配管に取付ける場合は、できるだけ流体が下から上へ流れるように取付けてください。
- (4) 流量計を設置後、未使用状態のままで長期間放置することは望ましくありません。やむを得ず未使用状態のまま放置する場合には、次の処置をしてください。
 - 機器の密閉状態確認

配線接続口等のシールが完全であることを確認してください。

● 定期点検の実施

1年に1回以上、上記の項目および変換器ケース内の状態を点検してください。また、雨等で計数 部内に浸水した恐れのある場合には、その都度点検してください。

(5) 締付ボルトは、均一に締付けてください。

4.2.2 配管上の注意事項

- (1) 流量計はポンプの出口側に設置してください。
- (2) 器差精度を保つため、配管中心ズレ等のないように設置してください。
- (3) ポンプがプランジャー式およびダイヤフラム式の場合には、液体に脈流が発生し器差不良の原因になることがあります。このように脈流がある流れの計測を行うときには、脈流発生源となるポンプ側にエアーチャンバーやアキュームレータを設置して脈流を完全に除去してください。
- (4) 流量計の点検・分解等に必要なスペースを確保した配管を行ってください。

4.2.3 隣接管のチェック

- (1) 配管に倒れや偏心がある場合には、流量計を取付ける前に必ず修正してください。
- (2) 新しく設けた管路には、溶接くずや木片等の異物が入っていることがあります。検出器設置前に、フラッシングにより異物を除去してください。

4.2.4 保温施工上の注意事項

- (1) 配管内で凍結したり、凝固したりする性状の液体や液体保温を必要とする仕様の液体には、配管に保温工事を施工してください。
- (2) 保温工事前に液漏れがないか、確認してください。
- (3) 流量計は、保守、点検、分解が容易にできる保温方法にしてください。更に、器物表や注意銘板等が隠れ、流量計の仕様・注意事項がわからなくなり、取扱い上の安全が損なわれることのないように施工してください。


4.2.5 屋外設置上の注意事項


変換器の周囲温度は、-10~60℃です。雨水がかかる所や直射日光が当たる所では、変換器に防雨や日除け等ガードを設けてください。特に、塩害が予想される所でのご使用では、塩害対策を施行してください。


4.3. 検出器

4.3.1 取付場所

(1) 正しい計測には口径・配管条件に適した検出器取付方法を選択する必要があります。以下のV法、Z法、W法よりご選定ください。※Z法での計測には、オプションの延長用レールが必要になります。









- (2) 周囲温度が製品仕様を超えない範囲でお使いください。温度変化の無い環境がより望ましいです。
- (3) 錆・スケールなど超音波の障害となる汚れの少ない配管に取り付けてください。用意できない場合も汚れをライニングとして設定することで同等の精度を得ることが出来ますが、可能な限りの汚れ除去を推奨します。

センサ間距離

- (4) 配管とライニングの間にスペースが無いか確認ください。空間があると超音波が伝搬せず計測が困難と なります。
- (5) 液体が流れていない状態でも、配管内が満水になる場所を選定ください。また、気泡発生の恐れのある場所への設置は避けてください。
- (6) 配管の真上、真下はエアー溜まり・堆積物があるため設置を避け、出来る限り真横に設置してください。 (許容範囲:水平を基準として90°) また、フランジ繋ぎ目、配管溶接部への設置は避けてください。





(7) 検出器 (トランスデューサ) の直前直後には直管部が必要です。下図を参照ください。



4.3.2 設置要領

(1) 音響カプラー塗布・・・検出器センサー部に付属の音響カプラー(シリコングリス)を塗布してください。塗布時に空気を含まないよう注意してください。






- ※音響カプラーの経年劣化は計測精度の悪化を招きます。1年間隔での音響カプラーの点検及び再塗布を推奨します。
- (2) 配管取付・・・検出器は取付方向が決まっています。必ず液体の流れ方向と検出器レールの矢印向きを合わせてください。また、配線時にはコネクタ同士の色を合わせて接続する様にしてください。
 - -以下使用手順-

手順

検出器を液体の流れ方向と検出器の矢印方 向を合わせるように設置する。また、検出 器コネクタの色(上流側:赤色、下流側: 青色)を確認する。




(3) 検出器固定・・・検出器の配管保持には付属のマジックベルトを使用します。


-以下使用手順-

手順 1	検出器の片側のベルト穴にベルトを通し、 青い部部が手前になるようマジックテープ を張り付ける。	青色ベルト部
手順 2	手順1から配管に取り付け、ベルトを巻きつける。 検出器のもう片側のベルト穴にベルトを通ししっかりと固定する。 ※配管径が異なっても取り付け方は同じであるが配管が小口径の場合、特に締め付ける必要がある。	

- ※検出器レールには強力な磁石が埋め込まれており、配管材質が磁性体である場合ベルト無しでも検出器の保持が可能です。但し、高温液体を計測する場合、液体の温度が上がるにつれて磁力は低下していくためベルトなどのサポートが必要になります。
- (5) センサ間距離調整・・・検出器のセンサ間距離は「M25:センサ間距離表示」にて自動算出された値に従って調整して下さい。距離は検出器レールに刻印された目盛りで確認してください。調整時は上流側センサ(赤色)位置を0mmに設定すると作業が容易です。
 - 例 1) V法 センサ間距離 8 4. 0 mm




例 2) Z法 - センサ間距離 195. 0mm



※ Z 法でのセンサ間距離調整には検出器レール目盛りが使えないため、お客様側でスケール等を用いて 行って頂く必要があります。 (6) 延長用レールの使用・・・取付方法 Z 法を選択した場合、検出器: HMOのセンサを1つ延長用レール へ移動させる必要があります。

-以下使用手順-



4.4. 設置確認

本流量計はメニュー「M90:信号強度・質値」「M91:伝搬時間比表示」項にて、液中の超音波伝搬度合を表示させることが出来ます。この値が以下の推奨値を確保できていないと計測精度に大きな誤差を与えることになります。基本的に超音波信号強度、質値が高ければ高いほど計測精度が良好となります。

評価項目		記号	推奨値/上下限値
_{初亲冲信日改度} 上流側		UP	60.0以上/00.0~90.0
超音波信号強度	下流側	DN	60.0以上/00.0~90.0
超音波質値		Q	60以上/00~99
伝搬時間比		無し	100±5%


推奨値を保てない場合、計測環境、設定パラメータに問題があります。以下の項目を確認ください。


- ・設定パラメータが正常に入力されているか
- ・トランスデューサのセンサが「M25:センサ間距離」の数値通り離れているか
- ・取り付けた配管表面にキズや厚い塗装がされてないか
- ・取り付けた配管内面にサビ・スケールが厚く付着していないか
- ・配管内が満水状況であり、エア一溜まりが発生していないか
- ・配管内の流速分布が安定しており、検出器前後に十分な直管距離がとれているか
- ・計測液体が超音波を伝搬する均一液体であり、液体中に異物、エアーが混在していないか
- ・変換器-検出器間のケーブルが断線していないか
- ・呼び径に合わせた検出器取付法を選択しているか
- ・検出器と配管の間に音響カプラーがしっかり塗布されており経年劣化していないか
- ・音響カプラー内に異物、エアーが含まれていないか

ここまでに異常が無ければM42にてゼロ調整を行い、流量表示がOで安定すれば設置完了です。


5. 変換器接続


5.1. 変換器の構成






5.2. 端子配列図





6. 基本操作

6.1. 液晶画面、スイッチの構成



メニュー入力例)

MENU-11:配管外径を入力したい場合

MENU 1 1 ENT の順に入力

MENU-12: MENU-11 から移動したい場合

▼/- ENT を入力

6.2. 簡易セットアップ手順

ご購入後、以下の操作で流量計測に最低限必要な設定を行います。

Kev 操作順 設定内容

(1) MENU 1 1 ENT : M 1 1/配管外形を入力します。

: M 1 2/配管肉厚を入力します。 (2) **▼/- ENT**

(3) **▼/- ENT** : M 1 4/配管材質を選択します。

ご使用の配管材質が選択肢にない場合、「9. Other」を選択し、M 1 5

にて配管音速(m/s)を入力する必要があります。

(4) **▼/- ENT** : M 1 6/ライニングを選択します。

ライニングが無い場合は、「O. None, No Liner」を選択します。

(5) **▼/- ENT** : M 1 8 / ライニング厚みを入力します。

ライニング無しの場合は入力の必要はありません。

(6) **▼/- | ▼/- | ENT |** : M 2 0 /計測液体を選択します。

> ご使用の計測液体が選択肢にない場合、「8. Other Liquid」を選択し、 M21、M22にて配管音速(m/s)、液体動粘度(cst)をそれぞれ入力

する必要があります。

(7) MENU 2 3 ENT : M 2 3 / 検出器種類を選択します。

※NU2000Sでは「8. Standard-HS」、「9. Standard-HM」のみ選択します。

(8) **▼/- ENT** : M 2 4 /検出器取付法を選択します。

: M 2 5/検出器間距離の表記に従って、検出器位置を調節してください。 (9) **▼/- ENT**

(10): 検出器を配管に取り付けます。 (4. 設置要領に従ってください)

(11) MENU 9 0 ENT: M 9 0 /信号強度(UP、DN)、質値(Q) を表示します。

これらの値は高ければ高いほど計測精度は向上します。

※計測を行うためにはそれぞれ以下の値が必要になるため注意が必要です。

信号強度:必要値60.0(MAX90.0)

信号質値:必要値60(MAX99)

(12) **▼/- ENT** : M 9 1/時間比を表示します。

この値が100±5%であることを確認します。

(13) MENU 0 8 ENT : エラーコードを確認します。

ディスプレイに"R"が表示されているか確認してください。

(14) MENU 4 2 ENT : ゼロ調整を行います。

(15) MENU 0 1 ENT : M O 1/ 腰時流量、積算流量が計測出来ているかを確認してください。

② 6 ENT : 「1. Solidify Settings」を入力し、これまでの設定を記録して終了です。 (16) **MENU**

6.3. メニュー一覧表

i. <u>3.</u>		1一一覧表			
	M00	瞬時流量/積算流量表示		M53	アナログ入力表示
流		瞬時流量/流速表示		M54	パルス幅設定
量		瞬時流量表示/正方向積算流量			アナログ出力選択
/		瞬時流量表示/負方向積算流量			アナログ出力 下限入力
エ		瞬時流量表示/現在日時			アナログ出力 上限入力
5		熱流量表示/総熱量			アナログ出力チェック
		温度表示/入口側T1·出口側T2			アナログ出力値表示
表		<u> </u>			現在日時表示
示		エラーコード表示			システム情報表示
1,1		当日分積算流量表示			通信設定
		配管外周入力	出		<u>増信設定</u> 通信プロトコル設定
		配管外径入力	カ		AI3入力範囲設定
		配管肉厚入力	/		AI4入力範囲設定
		配管内径入力	通		AI5入力範囲設定
		配管材質選択	信		周波数出力設定
		配管音速入力	/		周波数山力設定 周波数出力 上限入力
			ア		周波数出力 工限八力 制度数出力 下限入力
流		ライニング材質選択	ラ		
量		ライニング音速入力	1		LCDバックライト設定
計	N118	ライニング肉厚入力	ム		LCDコントラスト設定
		絶対粗度入力	設		ワーキングタイマー設定
測		計測液体選択	定		#1アラーム 下限流量
設定		液体音速入力			井1アラーム 上限流量
正		液体動粘度入力			#2アラーム 下限流量
		検出器選択			井2アラーム 上限流量
		検出器取付法選択			ブザー設定
		センサ間距離表示			オープンコレクタ出力選択
		全設定パラメータ記録			リレー出力選択
		計測設定パラメータ記録/読込			バッチトリガーセレクト
		弱信号検出ON/OFF			フローバッチコントローラー
		空配管設定入力			積算量表示:年月日単位
		単位規格選択			自動修正機能
		瞬時流量単位選択	熱		熱量単位選択
積		積算流量単位選択	計		熱検出器選択
算		流量倍率設定	測		比熱設定
設		積算機能 ON/OFF切替	設		熱量積算機能 ON/OFF切替
定		正方向積算機能 ON/OFF切替	定		熱量倍率設定
1		負方向積算機能 ON/OFF切替			温度差表示
		積算量リセット	計		信号強度·質値表示
		手動積算機能	測	M91	伝搬時間比表示
		表示言語選択	環		計測液体音速表示
		セグメントディスプレイ	境		トランジット時間/デルタ時間表示
		ダンピング秒入力	表	M94	
	M41	ローカットオフ入力	示	M95	重要メニューの巡回
l		ゼロ調整		+0	電源ON/OFFの日時表示
詳		ゼロ調整点削除		+1	総起動時間
細		手動ゼロ設定	そ	+2	最終電源OFF日時
設		スケールファクター入力	の	+3	最終計測時流量表示
定		ネットワークID設定	他	+4	電源ON/OFF回数
		システムロック	表	+5	簡易電卓機能
		12点補正機能	示	+6	液体流速しきい値入力
		シリアルポート信号	11	+7	今月の積算流量表示
印		データロガーオプション		+8	今年の積算流量表示
刷		記録間隔設定		+9	エラー時の総時間表示
Lith	M52	データロガー送信先設定			

注.1 **二** 部はNU2では対応していません。誤動作に繋がりますので既存設定から変更しない様注意してください。

6.4. 各メニュー紹介

MENU ボタンの後に2桁の数字を入力することで素早く目的の項目を表示させることが出来ます。

項目	説明	ディスプレイ表示例
моо	瞬時流量と積算流量を表示します。 ※1 流量単位はM31で変更可能です。 ※2 アルファベットはエラーコードを表します。	Flow 0.0000 L/h *R NET +0000000×1L
M O 1	瞬時流量と流速を表示します。	Flow 0.0000 L/h *R Vel 0.0000 m/s
M O 2	瞬時流量と正方向積算流量を表示します。	Flow 0.0000 L/h *R POS +0000000×1L
МОЗ	瞬時流量と負方向積算流量を表示します。	Flow 0.0000 L/h *R NEG -0000000×1L
M O 4	現在日時と瞬時流量を表示します。 ※ 現在日時はM60で設定可能です。	12-09-01 00:00:00 * R Flow 0.0000 L/h
M O 7	AI3、AI4からアナログ入力された値を表示します。 (圧力、液面値等に対応可能です。)	Al3 = 0.0000, 1.0000 Al4 = 0.0000, 1.0000
M O 8	エラーコードとその詳細を表示します。 正常に動作しているときは"R"を示します。 他のエラーコードについては「9.1.」を参照ください。	II No Signal Detected
M O 9	当日の積算量を表示します。	NET Flow Today M09 0 L
M 1 0	配管外周を入力します。(入力単位:mm) ※計測にはM 1 0 、M 1 1 どちらかの入力が必要です。	Pipe Outer Perimeter 0 mm
M 1 1	配管外径を入力します。(入力単位:mm)	Pipe Outer Diameter 0 mm
M 1 2	配管肉厚を入力します。(入力単位:mm) ※計測にはM 1 2、M 1 3 どちらかの入力が必要です。	Pipe Wall Thickness 0 mm
M 1 3	配管内径を入力します。(入力単位:mm)	Pipe Inner Diameter 0 mm

項目	説明	ディスプレイ表示例
M 1 4	配管材質を選択します。以下選択項目 O. Carbon Steel 1. Stainless Steel 2. Cast Iron 3. Ductile Iron 4. Copper 5. PVC 6. Aluminium 7. Asbestos 8. FiberGlass-Epoxy 9. Other	Pipe Material [14 0. Carbon steel
M 1 5	配管の音速値を入力します。(入力単位:m/s) ※M 1 4 で「9. 0ther」を選択した場合のみ	Pipe Sound Velocity 0 m/s
М16	ライニング材質を選択します。以下選択項目 O. None, No Liner 1. Tar Epoxy 2. Rubber 3. Mortar 4. Polypropylene 5. Polystyrol 6. Polystyrene 7. Polyester 8. Polyethylene 9. Ebonite 10. Teflon 11. Other	Liner Material [16 0. None, No Liner
M 1 7	ライニングの音速値を入力します。(入力単位:m/s) ※ M 1 6 で「11. 0ther」を選択した場合のみ	Liner Sound Velocity 0 m/s
M18	ライニング厚みを入力します。(入力単位:mm) ※ M 1 6 で「11. Other」を選択した場合のみ	Liner Thickness [18 0 mm
M 1 9	絶対粗度 ε を入力します。 ※ 絶対粗度:管内壁の不規則突起の平均値 M 1 6 で「11. Other」を選択した場合のみ	Inside ABS Thickness 0
M 2 0	計測液体を選択します。以下選択項目 0. Water (General) 1. Sea Water 2. Kerosene 3. Gasoline 4. Fuel Oil 5. Crude Oil 6. Propane (-45C) 7. Butane (OC) 8. Other Liquid 9. Diesel Oil 10. Castor Oil 11. Peanut Oil 12. Gasoline #90 13. Gasoline #93 14. Alcohol 15. Water (125C)	Fluid Type [20 0. Water (General)
M 2 1	計測液体の音速値を入力してください。 ※M2Oで「8.0ther Liquid」を選択した場合のみ	Fluid Sound Velocity 0 m/s
M 2 2	液体動粘度を入力してください。 ※M2Oで「8.0ther Liquid」を選択した場合のみ	Fluid Viscosity [22 0 cST

項目	説明	ディスプレイ表示例
M 2 3	トランスデューサ機種を選択します。以下選択項目 O. Standard-M 1. Insertion Type C 2. Standard-S 3. User Type 4. Standard-B 5. Insertion-B(45) 6. Standard-L 7. JH-Polysonics 8. Standard-HS 9. Standard-HM 10. Standard-M1 11. Standard-S1 12. Standard-L1 13. PI-Type 14. FS410(FUJI) 15. FS510(FUJI) 16. Clamp-on TM-1 17. Insertion TC-1 18. Clamp-on TS-1 19. Clamp-on TS-2 20. Clamp-on TL-1 21. Insertion TLC-2 ※ NU2 は「8. Standard-HS」「9. Standard-HM」のみ対応しています。	Transducer Type [23 8. Standard—HS
M 2 4	トランスデューサ取付法を選択します。以下選択項目 0. V 1. Z 2. N (small pipe) 3. W (small pipe)	Transducer Mounting 0. V
M 2 5	センサ間距離を自動表示します。	Transducer Spacing 0 mm
M 2 6	全設定パラメータの記録を行います。以下選択項目 O. Use RAM Settings 1. Solidify Settings	Default Settings [26 1. Solidify Setting
M 2 7	計測設定パラメータを記録/読込します。 ※ 設定値は9個まで保存可能です。	Save / Load Parameters 0: 15mm, PI-Type
M 2 8	微弱な信号を検知するかを決定します。 ※ 初期設定は YES に設定されています。	Hold On Poor Signal YES
M 2 9	測定管の通液状態を判定するための設定を行います。 計測中の信号強度がここで設定した値以下だった場合、流量計 は測定管を空配管と判定し計測を中断します。 ※ 初期設定は20に設定されています。	Empty Pipe Setup [29 20
мзо	単位規格の設定を行います。以下選択項目 0. Metric 1. English ※ 初期設定は0. Metricに設定されています。	Measurement Units In 0. V
M 3 1	瞬時流量の単位設定を行います。以下選択項目体積項 - Cubic Meter (㎡)	Flow Rate Unit [31 m3/h

項目	説明	ディスプレイ表示例
M32	積算流量の単位設定を行います。 ※選択項目はM31:体積項を参照ください。	Totalizer Units [32 Cubic Meter (m3)
мзз	積算流量の倍率設定を行います。 0.001~10000の範囲で選択可能です。 ※初期設定は ×1 に設定されています。	Totalizer Multiplier 3. ×1
M 3 4	積算機能の ON/OFF を行います。	NET Totalizer [34 ON
М35	正方向積算機能の ON/OFF を行います。	POS Totalizer [35 ON
М36	負方向積算機能の ON/OFF を行います。	NEG Totalizer [36 ON
М37	積算量のリセットを行います。	Totalizer Reset ? [37 Selection
мз8	手動積算を行います。	Manual Totalizer [38 Press ENT When Ready
M 4 0	ダンピング秒数を設定します。 ※ 初期設定は1秒に設定されています。	Damping [40 1 Sec
M 4 1	ローカットオフ機能を設定します。 ※ 初期設定は 0.03m/s に設定されています。	Low Flow Cutoff Val. 0.03 m/s
M 4 2	ゼロ調整を行います。	Set Zero [42 Press ENT to go
M 4 3	M42で設定した値をリセットします。	Reset Zero [43 NO
M 4 4	手動ゼロ設定を行います。 ※流量単位はM32で設定した値に準じます。	Manual Zero Point [44 0 m3/h

項目	説明	ディスプレイ表示例
M 4 5	スケールファクターを設定します。	Scale Factor [45
M 4 6	ネットワークアドレスの識別ナンバーを設定します。	Network IDN [46
M 4 7	システムロックを行います。計測中のパラメータ変更を避けた い場合、この機能を用いてください。	System Lock [47 oooo Unlocked oooo
M 4 8	任意の流量範囲に最大12点の補正をかけることが出来ます。 ※通常、誤差が生じた場合はM45にて補正を行ってください。器差特性に異常が見られた場合のみご使用ください。	Entry to Calib. Data [48 Press ENT When Ready
M 4 9	シリアルポートに入力された信号を表示します。	Serial Port Traffic [data display here]
M 5 0	データロガー機能の設定を行います。機能をONに切り替える と最大22の出力項目を設定することができます。	Data Logger Option ON
M 5 1	M50をONにした場合のセットアップ項目です。 開始時間、印刷間隔、出カ回数などを設定できます。	Data Logger Setup [51 Next =00:00:00 0000
M 5 2	データロガーの送信先を設定します。以下選択項目 0. Internal Ser Bus 1. Send To RS-485	Send Log-Data to [52 1. Send to RS-485
M 5 3	A I 5に入力されたアナログ信号を表示します。	Analog Input Al5 [53 Al5 = 0.0000, 0.0000
M 5 4	オープンコレクタ出力のパルス幅を入力します。	OCT Pulse Width [54 0.00000 ms
M 5 5	アナログ出力を選択します。以下選択項目 0. 4-20 mA	CL Mode Select [55 0. 4 – 20 mA

項目	説明	ディスプレイ表示例
M 5 6	アナログ出力の下限値を設定します。	CL 4mA Output Value 0 m3/h
M 5 7	アナログ出力の上限値を入力します。	CL 20mA Output Value 0 m3/h
M 5 8	アナログ信号を模擬出力し、計測環境のチェックを行い ます。	CL Check up (mA) [58 Press ENT When Ready
M 5 9	現在のアナログ出力値を表示します。	CL Current Output [59 4.0000 mA
M 6 0	内蔵時計の時刻調整を行います。 右図状態より ENT-KEY にて変更画面に入ることが出来ます。	YY-MM-DD HH:MM:SS 12-09-20 00:00:00
M 6 1	システム情報の表示を行います。	Ver15.87 S/N=15110318
M62	通信(RS-485、RS-232)の設定を行います。 以下設定項目 ・ Baudrate ・ Parity ・ Data Bits ・ Stop Bits	RS-485/RS-232 Setup 2400, None, 8, 1
M 6 3	通信プロトコルを設定します。以下選択項目 ・ MODBUS ASCII+ TDS7 ・ MODBUS RTU Only	Select Comm Protocol MODBUS RTU ONLY
M 6 4	Al3の入力範囲を設定します。 右図画面にて ENT-KEY 入力で設定画面に移行します。 4 -20mA に対応する入力値を設定ください。	Al3 Value Range 0 ~ 100
M 6 5	Al4の入力範囲を設定します。 右図画面にて ENT-KEY 入力で設定画面に移行します。 4 -20mA に対応する入力値を設定ください。	Al4 Value Range 0 ~ 100
M66	Al5の入力範囲を設定します。 右図画面にて ENT-KEY 入力で設定画面に移行します。 4 -20mA に対応する入力値を設定ください。	Al5 Value Range 0 ~ 100
M 6 7	オープンコレクタ出力の範囲を設定します。	FO Frequency Range 0 ~ 1000 Hz

項目	説明	ディスプレイ表示例
M 6 8	下限周波数に対応する流量を設定します。	Low FO Flow Rate [68 0 m3/h
M 6 9	上限限周波数に対応する流量を設定します。	High FO Flow Rate [69 0 m3/h
M 7 0	LCD バックライトの点灯時間を設定します。	LCD Backlight Option 10 sec
M 7 1	LCDのコントラスト値設定を行います。 数値が大きいほど強く表示します。	LCD Comtrast 20
M72	ワーキングタイマーを表示します。 リセットする場合 ENT-KEY 入力後、YES を選択してください。	Working Timer [72 00000000:00:00
M 7 3	#1 アラームの下限流量を設定します。	1#Alarm Low Value 0 m3/h
M 7 4	#1 アラームの上限流量を設定します。	1#Alarm High Value 10000 m3/h
M 7 5	#2 アラームの下限流量を設定します。	2#Alarm Low Value 0 m3/h
M 7 6	#2 アラームの上限流量を設定します。	2#Alarm High Value 10000 m3/h
M 7 7	ブザーの設定を行います。以下選択項目 O. No Signal 1. Poor Signal 2. Not Ready (No *R) 3. Reverse Flow 4. AO Over 100% 5. FO Over 120% 6. Alarm ♯1 7. Reverse Alarm ♯2 8. Batch Controller 9. POS Int Pulse 10. NEG Int Pulse 11. NET Int Pulse 12. Energy POS Pulse 13. Energy NEG Pulse 14. Energy NET Pulse 15. Media Vel ≧Thresh 16. Media Vel <thresh (m51="" 17.="" 18.="" 19.="" 20.="" 21.="" 22.="" 23.="" 24.="" 25.="" 90%="" alarm="" batch="" beeper<="" by="" daily="" disable="" full="" key="" m51="" off="" on="" rs485="" stroking="" td="" timed="" timer="" total="" via="" ♯1="" ♯2=""><td>BEEPER Setup [77 25. Disable BEEPER</td></thresh>	BEEPER Setup [77 25. Disable BEEPER

項目	説明	ディスプレイ表示例
M 7 8	オープンコレクタ出力設定を行います。以下選択項目 O. No Signal 1. Poor Signal 2. Not Ready (No *R) 3. Reverse Flow 4. AO Over 100% 5. FO Over 120% 6. Alarm #1 7. Reverse Alarm #2 8. Batch Controller 9. POS Int Pulse 10. NEG Int Pulse 11. NET Int Pulse 12. Energy POS Pulse 13. Energy NEG Pulse 14. Energy NET Pulse 15. Media Vel ≧Thresh 16. Media Vel <thresh #1="" #2="" (m51="" 17.="" 18.="" 19.="" 20.="" 21.="" 22.="" 23.="" 24.="" 25.="" 90%="" alarm="" batch="" by="" daily="" disable="" flow="" full="" m51="" oct<="" off="" on="" pulse="" rate="" rs485="" td="" timed="" timer="" total="" via=""><td>OCT Output Setup [78 24. Flow Rate Pulse</td></thresh>	OCT Output Setup [78 24. Flow Rate Pulse
M 7 9	リレー出力設定を行います。以下選択項目 O. No Signal 1. Poor Signal 2. Not Ready (No *R) 3. Reverse Flow 4. AO Over 100% 5. FO Over 120% 6. Alarm #1 7. Reverse Alarm #2 8. Batch Controller 9. POS Int Pulse 10. NEG Int Pulse 11. NET Int Pulse 12. Energy POS Pulse 13. Energy NEG Pulse 14. Energy NET Pulse 15. Media Vel ≧Thresh 16. Media Vel <thresh #1="" #2="" (m51="" 17.="" 18.="" 19.="" 20.="" 21.="" 22.="" 23.="" 24.="" 90%="" alarm="" batch="" by="" daily="" disable="" full="" m51="" off="" on="" relay<="" rs485="" td="" timed="" timer="" total="" via=""><td>RELAY Output Setup 0. No Signal</td></thresh>	RELAY Output Setup 0. No Signal
M 8 2	日、月、年ごとの正味積算流量を表示します。 以下選択項目 0. Browse By Day 1. Browse By Month 2. Browse By Year	Date Totalizer [82 0. Browse by Day
M 9 0	超音波信号の強度、質値を表示します。	Strength + Quality [90 Up:80.0 DN:80.0 Q=90
M 9 1	超音波信号の伝搬時間比を表示します。	TOM/TOS*100 [91 0.0000 %
M 9 2	計測中液体の音速を表示します。	Fluid Sound Velocity 0.0000 m/s
M 9 3	超音波信号のトランジット時間/デルタ時間を表示します。	Total Time, DeltaTime 0.0000 m/s

項目	説明	ディスプレイ表示例
M94	計測液体のレイノルズ数を表示します。	Reynolds No, Profile 0.0000 0.0000
M 9 5	重要メニューの巡回を行います。 M 9 5 > M 0 0 > M 0 1 > M 0 2 > M 0 3 > M 0 4 > M 0 5 > M 0 6 > M 0 7 > M 0 8 > M 9 0 > M 9 1 > M 9 2 > M 9 3 > M 9 4 の順に 巡回します。	Flow 0.0000 L/h *R NET +0000000×1L
M+0	過去11回までの電源ON時の時刻の表示が出来ます	Power ON/OFF Time[+0 Press ENT When Ready
M+1	流量計の総起動時間を表示します。	Total Work Hours [+1 000002000:00:00
M+2	最後に流量計の電源をOFFした日時を表示します。	Last Power Off Time [+2 12:09:18 00:00:00
M+3	最後に計測した流速を表示します。	Last Flow Rate [+3 0 m3/h
M+4	電源のON/OFF回数をカウントして表示します。	ON/OFF Times [+4 00000030
M+5	簡易な電卓機能で現場計算が可能です。 以下選択可能式 (X, Yは入力項目)。 X + Y =	Caluculator: Input [+5 X=1
M+7	今月の積算流量を表示します。	Total Flow For Month 10.0000 m3
M+8	今年の積算流量を表示します。	Total Flow This Year 120.000 m3
M+9	エラー警告時、電源OFF時の総稼働時間を表示します。	No-Ready Timer * I 000002000:00:00

7. データ設定方法

7.1. 計測設定パラメータの入力方法

液体計測に必要な設定パラメータを入力します。

7.1.1. 配管外径を入力する場合

検出器を取り付ける配管の外径を入力します。

※計測には「M10:配管外周入力」か「M11:配管外径入力」の設定が必要になります。 通常は「M11:配管外径入力」を推奨します。

設定方法

M11にて数値を入力します。

例題:配管外径を60.5mmと入力

表示内容	操作内容
Pipe Outer Diameter 0 mm	●設定項目「M11:配管外径入力」へ移動します。
Pipe Outer Diameter > _ mm	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルが表示されます。)
Pipe Outer Diameter >60.5_ mm	●テンキーで60.5と入力後、ENT-KEYを押します。
Pipe Outer Diameter 60.5 mm	●設定完了

7.1.2. 配管内径を入力する場合


検出器を取り付ける配管の内径を入力します。

※計測には「M12:配管肉厚入力」か「M13:配管内径入力」の設定が必要になります。 通常は「M13:配管内径入力」を推奨します。

設定方法

M13にて数値を入力します。

例題:配管内径を52.9mmと入力



7.1.3. 配管材質を選択する場合

検出器を取り付ける配管の材質を選択します。

設定方法

「M14:配管材質選択」にてご使用の配管材質を選択します。

※選択可能な材質は「6.3.2.メニュー紹介 M14欄」を参照ください。

例題.1:配管材質をPVCから Carbon Steel 配管に変更

表示内容	操作内容
Pipe Material [14 5. PVC	●設定項目「M 1 4 : 配管材質選択」へ移動します。
Pipe Material [14 ≥5. PVC	●ENT-KEYを押して、データ変更モードに入ります。 (選択番号が点滅します。)
Pipe Material [14 >0. Carbon steel	●移行 KEY を押して「0. Carbon steel」を選択後、ENT-KEY を 押します。
Pipe Material [14 0. Carbon steel	●設定完了

例題. 2: ご使用の配管材質が選択肢にない場合(例:ガラス-音速 約5700m/s)

表示内容	操作内容
Pipe Material [14 5. PVC	●設定項目「M 1 4 : 配管材質選択」へ移動します。
Pipe Material [14 >5. PVC	●ENT-KEYを押して、データ変更モードに入ります。 (選択番号が点滅します。)
Pipe Material [14 >9. other	●移行 KEY を押して「9. other」を選択後、ENT-KEY を押します。
Pipe Sound Velocity 0 m/s	●次に設定項目「M 1 5:配管音速入力」へ移動します。※M 1 4で「9.other」を入力した場合のみ" M 1 5:配管音速入力"の入力が必要になります。
Pipe Sound Velocity > _ m/s	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルが表示されます。)
Pipe Sound Velocity >5700_ m/s	●テンキーで5700と入力後、ENT-KEY を押します。
Pipe Sound Velocity 5700 m/s	●設定完了

7.1.4. 計測液体を選択する場合

計測液体を選択します。

設定方法

「M20:計測液体選択」にて計測液体を選択します。

※選択可能な液体は「6.3.2.メニュー紹介 M2O欄」を参照ください。

例題.1:計測液体を水から海水に変更する場合

表示内容	操作内容
Fluid Type [20 0. Water (General)	●設定項目「M2O:計測液体選択」へ移動します。
Fluid Type [20 >0. Water (General)	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (選択番号が点滅します。)
Fluid Type [20 >1. Sea Water	●移行 KEY を押して「1. Sea Water」を選択後、ENT-KEY を押 します。
Fluid Type [20 1. Sea Water	●設定完了

列題. 2: 計測液体が選択肢にない	場合(例:タービン油-音速 約 1350m/s、動粘度 約 15.7cST)
表示内容	操作内容
Fluid Type [20 0. Water (General)	●設定項目「M2O:計測液体選択」へ移動します。
Fluid Type [20 >0. Water (General)	●ENT-KEYを押して、データ変更モードに入ります。 (選択番号が点滅します。)
Fluid Type [20 >8. Other Liquid	●移行 KEY を押して「8. Other Liquid」を選択後、ENT-KEY を押します。
Fluid Sound Velocity 0 m/s	●次に設定項目「M21:液体音速入力」へ移動します。 ※M20で「8.0ther Liquid」を入力した場合のみ「M21 :液体音速入力」の入力が必要になります。
Fluid Sound Velocity > _ m/s	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルが表示されます。)
Fluid Sound Velocity >1350_ m/s	●テンキーで1350と入力後、ENT-KEYを押します。 ※液体音速が不明の場合、まず計測液体:水で設定を行い 「M92:計測液体音速表示」に表示される音速を入力し、 センサ間距離を調整してください。
Fluid Viscosity [22 0 cST	●次に設定項目「M21:液体動粘度入力」へ移動します。※M20で「8.other Liquid」を入力した場合のみ「M22:液体動粘度」の入力が必要になります。

次ページへ続く

Fluid Viscosity [22 > _ cST	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルが表示されます。)
Fluid Viscosity [22 >15.7_ cST	●テンキーで15.7と入力後、ENT-KEY を押します。
Fluid Viscosity [22 15.7 cST	●設定完了

7.1.5. 音速不明の液体を計測する場合

計測液体が選択範囲に無く音速不明の場合、本流量計の音速検知機能にて液体音速を調べて計測することが出来ます。

設定方法

「M20:計測液体選択」にて計測液体の類似液体(例:水溶性液であれば水)を選択し、各設定を終え設置完了します。その後は、以下の①~③の動作を超音波信号が安定するまで行います。

- ①「M92:計測液体音速表示」にて液体音速を記録します。
- ②「M21:液体音速入力」にて①の値を入力します。
- ③「M25:センサ間距離表示」に表示される値に従ってセンサ間距離を調整します。
- ※どうしても精度が出ない場合は「M 4 5: スケールファクター入力」にて補正を行ってく ださい。

例題:音速不明の水溶性薬液を計測

表示内容	操作内容
Fluid Type [20 0. Water (General)	●設定項目「M20:計測液体選択」へ移動し、類似液体である「O. Water(General)」を選択します。
: : :	• •
Fluid Sound Velocity 1880.0 m/s	●各設定を終え設置完了した後、「M92:計測液体音速表示」 に計測液体の現在の音速値が表示されるので値を記録します。
Fluid Type [20 >8. Other Liquid	●再び設定項目「M2O:計測液体選択」へ移動し、今度は「8.0ther Liquid」を選択します。
Fluid Sound Velocity 1880 m/s	●次に設定項目「M21:液体音速入力」へ移動し、「M92: 計測液体音速表示」で記録した値を入力します。
Fluid Viscosity [22 1.0038 cST	●次に設定項目「M21:液体動粘度入力」へ移動し、類似液体 の動粘度を入力します。
Transducer Spacing 80.3859 mm	●設定項目「M25:センサ間距離表示」の値が変わっているのでセンサ間距離をこれに合わせます。
Fluid Sound Velocity 1750.0 m/s	●再び「M92:計測液体音速表示」に移動し、計測液体の現在 の音速値を記録します。この後、音速表示、音速入力、センサ 間距離調整を超音波信号が安定するまで繰り返します。
: :	· ·
Strength + Quality [90 Up:80.0 DN:80.0 Q=90	●「M90:信号強度・質値表示」、「M91:伝搬時間比表示」 を表示し、各値が推奨値以上を保っているか確認する。
TOM/TOS*100 [91 100.21 %	正常な値を示していれば設置完了。

7.1.6. 検出器設定を行う場合

ご使用の検出器の機種、取付法を選択します。

設定方法

「M 2 3:検出器選択」にて「8. Standard-HS」、「9. Standard-HM」のどちらかを選択します。

「M24:検出器取付法選択」にて任意の取付法を選択します。

※選択可能な機種は「6.3.2.メニュー紹介 M23、M24欄」を参照ください。

例題.1:使用する検出器をHSOからHMOに変更

表示内容	操作内容
Transducer Type [23 8. Standard-HS	●設定項目「M23:検出器選択」へ移動します。
Transducer Type [23 >8. Standard—HS	●ENT-KEYを押して、データ変更モードに入ります。 (選択番号が点滅します。)
Transducer Type [23 >9. Standard—HM	●移行 KEY を押して「9. Standard-HM」を選択後、ENT-KEY を押します。
Transducer Type [23 9. Standard—HM	●設定完了

例題.2:検出器取付法をZ法からV法に変更

表示内容	操作内容
Transducer Mounting 1. Z	●設定項目「M24:検出器取付法選択」へ移動します。
Transducer Mounting >1. Z	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (選択番号が点滅します。)
Transducer Mounting >0. V	●移行 KEY を押して「0. ∨」を選択後、ENT-KEY を押します。
Transducer Mounting >0. V	●設定完了

7.2. センサ間距離の表示方法

「7.1.」の設定を行う事でセンサ間距離が自動算出され、M25に表示されます。

例題: センサ間距離を表示

表示内容	操作内容
Transducer Spacing 52.3859 mm	●設定項目「M25:センサ間距離表示」へ移動します。

7.3. 設定パラメータの記録方法

入力した設定パラメータを保存することで電源ON/OFF時の再入力の手間がありません。

7.3.1. 全設定パラメータの記録方法

現在の設定パラメータの全てを記録します。

設定方法

「M26:全設定パラメータ記録」にて「1. Solidify Setting」を選択します。この際、CPUが再起動されますので変更した値が保存されているかご確認ください。

※このコマンドを実行する前に既存設定パラメータの記録を推奨します。

例題:現在の設定パラメータの全てを記録

表示内容	操作内容
Default Settings [26 0. Use RAM Settings	●設定項目「M26:全設定パラメータ記録」へ移動します。
Default Settings [26 > 0. Use RAM Settings	●ENT-KEYを押して、データ変更モードに入ります。 (選択番号が点滅します。)
Default Settings [26 > 1. Solidify Setting	●移行 KEY を押して 1 番を選択後、ENT-KEY を押します。
Ver18.42	●CPUが再起動しスタート画面に戻れば記録完了です。

7.3.2. 計測設定パラメータの記録/読込方法

配管、液種など計測環境に関する設定値(7.1.で設定した値)を記録/読込します。9つの保存スロットがあり各種計測環境をそれぞれ記録/読込することができます。(ダンピング、各種出力設定等は記録されません)

設定方法

「M27: 計測設定パラメータ記録/読込」に $C0\sim9$ までの保存スロットを選択します。その後の Save/Load の選択画面で任意の操作を選択してください。

例題:保存スロット2より計測設定パラメータの読込

表示内容	操作内容
Save / Load Parameters 0: 15mm, PI-Type	●設定項目「M 2 7:計測設定パラメータ記録/読込」へ移動 します。
Save / Load Parameters >0: 15mm, PI-Type	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (選択番号が点滅します。)
Save / Load Parameters -2: 60.5mm, V ,Carbo	●移行 KEY を押して任意の保存スロットを選択し、ENT-KEY を押します。
Save / Load Parameters >0: Load Parameters	●記録/読込の選択画面に移動するので、「O. Load Parameters」 を選択しENT-KEYを押して記録完了です。

7.4. 流量表示に関する設定

7.4.1. 瞬時流量単位の設定

瞬時流量の単位を設定します。

設定方法

「M31:瞬時流量単位選択」にて単位を選択します。選択は体積、単位時間の順に行います。 ※選択可能な単位は「6.3.2.メニュー紹介 M31欄」を参照ください。

例題:瞬時流量単位をL/min から㎡/h に変更

表示内容	操作内容
Flow Rate Unit [31 L/min	●設定項目「M31:瞬時流量単位選択」へ移動します。
Flow: Unit/Time Liter (I)	●ENT-KEY を押して、体積のデータ変更モードに入ります。 (カーソルが点滅します。)
Flow: Unit/Time Cubic Meter (m3)	●移行 KEY を押して「Cubic Meter(m3)」を選択し、ENT-KEY を押します。
Flow: Unit/Time /min	●次に単位時間のデータ変更モードに入ります。
Flow: Unit/Time /hour	●移行 KEY を押して「hour」を選択し、ENT-KEY を押します。
Flow Rate Unit [31 m3/h	●設定完了

7.4.2. 積算量単位の設定

積算量の単位を設定します。

設定方法

「M32:積算流量単位選択」にて積算量の単位を選択します。

※選択可能な単位は「6.3.2.メニュー紹介 M31欄 体積項」を参照ください。

例題:積算量単位を㎡からLに変更

表示内容	操作内容
Totalizer Units [32 Cubic Meter (m3)	●設定項目「M32:積算流量単位選択」へ移動します。
Totalizer Units [32 Subject Meter (m3)	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルが点滅します。)
Totalizer Units [32	●移行 KEY を押して "Liter(I)" を選択し、ENT-KEY を押します。
Totalizer Units [32 Liter (I)	●設定完了

7.4.3. 積算量のリセット

積算量のリセットを行います。

設定方法

「M37: 積算量リセット」にて「YES」を選択し、「M00: 積算量」「M02: 正方向積算量」「M03: 負方向積算量」をリセットします。

例題:積算量をリセット

表示内容		操作内容
Totalizer Reset ? Selection	[37	●設定項目「M37:積算量リセット」 へ移動します。
Totalizer Units NO	[32	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルが点滅します。)
Totalizer Units YES	[32	●移行 KEY を押して「Yes」を選択し、ENT-KEY を押します。 MOOに移動し、積算量リセットを確認く ださい。

7.4.4. 手動積算機能の使用

手動で流量積算のスタート/ストップを行うとともに経過時間、平均流速を表示します。

設定方法

「M38:手動積算機能」にてENT-KEYで積算開始、再びENT-KEYで積算終了です。

例題: 手動で流量を精算

表示内容	操作内容
Manual Totalizer [38 Press ENT When Ready	●設定項目「M38:手動積算機能」 へ移動します。
0.0000Sec, 0.0000 ON 0 L	●ENT-KEY を押して、流量積算を開始します。再び、ENT-KEY で積算終了。 ※左上が経過時間、右上が計測期間中の平均流量表示です。

7.5. 流量計測に関する設定

精確な流量計測に必要な詳細設定を行います。

7.5.1. ダンピングの設定

ダンピング秒数を入力します。O 秒でダンピング無しの設定です。通常設定は 1 秒ですが、計測環境により瞬時流量のバラツキが大きい場合は秒数を増やしてください。

設定方法

「M40:ダンピング秒入力」にて数値を入力します。設定可能範囲は0~100秒まで設定可能です。

例題:ダンピング設定を1秒からダンピング無しに変更

表示内容			操作内容
Damping	_	[40 Sec	●設定項目「M 4 O : ダンピング秒入力」 へ移動します。
Damping >_	S	[40 Sec	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルが表示されます。)
Damping >0_		[40 Sec	●テンキーで O と入力後、ENT-KEY を押します。
Damping		[40 Sec	●設定完了

7.5.2. ローカットオフの設定

ローカットオフを行う流速を入力します。 0 m/s でローカット無しの設定です。通常設定は 0.03 m/s ですが、計測環境により誤作動を起こす場合は数値を変更し調整してください。

設定方法

「M41: ローカットオフ入力」にて数値を入力します。設定可能範囲は $0\sim0$. $25\,\text{m/s}$ まで設定可能です。

例題:ローカットオフ設定をO. O3m/sからローカット無しに変更

表示内容	操作内容
Low Flow Cutoff Val. 0.03 m/s	●設定項目「M41:ローカットオフ入力」 へ移動します。
Low Flow Cutoff Val. >_ m/s	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルが表示されます。)
Low Flow Cutoff Val. >0_ m/s	●テンキーでOと入力後、ENT-KEY を押します。
Low Flow Cutoff Val. 0 m/s	●設定完了

7.5.3. ゼロ調整の設定

流量ゼロ状態の設定を行います。精度を高めるために配管設定の変更後には必ずゼロ調整を行ってください。正しくゼロ調整を行うために以下の準備を行ってください。

- 1) センサの下流に設置したバルブを閉じてください。
- 2) 管内が流体で完全に満たされていることを確認してください。
- 3) 流体が完全に静止した状態であることを確認してください。

設定方法

「M42:ゼロ調整」にて ENT-KEY 入力でゼロ調整を実行します。設定したゼロ調整点は「M43:ゼロ調整リセット」にて「YES」を選択することで消去できます。

例題1:ゼロ調整実行

表示内容	操作内容
Set Zero [42 Press ENT to go	●設定項目「M 4 2 : ゼロ調整」 へ移動します。
Flow -2.0000 m3/h * R Vel -0.1000 m/s 38	●ENT-KEY を押して、ゼロ調整を実行します。この際、現在の流速、流量、エラーコード、残り時間が表示されます (残り時間が点滅します。)
Flow 0.0000 m3/h *R Vel 0.1000 m/s 0	●残り時間が0になれば調整完了です。
Set Zero [42 Press ENT to go	●設定完了

例題2:例題1で設定したゼロ調整点をリセット。

表示内容	操作内容
Reset Zero [43 NO	●設定項目「M43:ゼロ調整リセット」 へ移動します。
Reset Zero [43 NO	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルが表示されます。)
Reset Zero [43 YES	●移行 KEY を押して"Yes"を選択し、ENT-KEY を押します。
Reset Zero [43 Zero Point Reseted	●設定完了

7.5.4. スケールファクターの設定

スケールファクターの設定を行うことで瞬時/積算流量全体に補正をかけます。

本製品は当社試験環境にて校正を行って出荷していますが、ユーザ様の計測環境によっては誤差が生じる可能性があります。その場合はこちらの機能で任意の補正を行います。

設定方法

「M45:スケールファクター入力」にて数値を入力します。設定可能範囲は0.5~1.5まで設定可能であり、器差レベルを±50%まで補正することが出来ます。

例題:補正無しの状態から全体の器差レベルを-2.0%移行させたい場合(1-0.02=0.98)

表示内容		操作内容
Scale Factor	[45	●設定項目「M 4 5:スケールファクター入力」 へ移動します。
Scale Factor	[45	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルが表示されます。)
Scale Factor >0.98_	[45	●テンキーで0.98と入力後、ENT-KEY を押します。
Scale Factor 0.98	[45	●設定完了

7.5.5. システムロックの設定

システムをロックすることで計量中のキー操作を無効にします。

設定方法

「M47:システムロック」にて任意の4桁までの数字をパスワードとして入力します。解除には 設定したパスワードが必要になるので必ずお控えください。

例題1:パスワード1111でシステムをロック

表示内容	操作内容
System Lock [47 oooo Unlocked oooo	●設定項目「M47:システムロック」へ移動します。
System Lock [47 >_	●ENT-KEY を押して、パスワード入力画面に入ります。 (カーソルが表示されます。)
System Lock [47 >1111_	●テンキーで1111と入力後、ENT-KEY を押します。
System Lock [47 xxxx locked xxxx	●システムロック完了

例題2:パスワード1111でシステムロックを解除

表示内容	操作内容
System Lock [47 xxxx locked xxxx	●設定項目「M47:システムロック」 へ移動します。
Input Old Password >_	●ENT-KEY を押して、パスワード入力画面に入ります。 (カーソルが表示されます。)
Input Old Password >1111_	●テンキーで1111と入力後、ENT-KEY を押します。
System Lock [47 oooo Unlocked oooo	●システムロック解除完了

7.6. 各種出力の設定

7.6.1. アナログ出力の設定

変換器から出力されるアナログ信号を設定します。

設定方法

「M55:アナログ出力選択」にてアナログ出力範囲「0. 4-20mA」を選択します。次にM56、M57で4mA、20mA時の出力流量を設定します。

例題:出力流量(4-20mA:0-200㎡/h)を設定

表示内容	操作内容
CL Mode Select [55 0. 4 – 20 mA	●設定項目「M55:アナログ出力選択」へ移動し、 "0. 4-20 mA"である事を確認します。
CL 4mA Output Value 0 m3/h	●設定項目「M 5 6:アナログ出力 下限入力」へ移動し、 O m ³ /h である事を確認します。
CL 20mA Output Value 0 m3/h	●設定項目「M57:アナログ出力 上限入力」へ移動します。
CL 20mA Output Value >_ m3/h	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルが表示されます。)
CL 20mA Output Value >200_ m3/h	●テンキーで200と入力後、ENT-KEY を押します。
CL 20mA Output Value 200 m3/h	●設定完了

7.6.2. オープンコレクタ出力の設定

変換器から出力されるパルス信号を設定します。

設定方法

「M78:オープンコレクタ出力選択」にてパルス出力の用途を選択します。M67に周波数範 囲(選択可能範囲:0~9999Hz)を入力し、M68、M69で周波数出力を設定します。 ※選択可能な用途は「6.3.2.メニュー紹介 M78欄」を参照ください。

列題 1: 出力流量(0-200㎡/	/h:O. 1 L/P)を設定し、他の変換器に積算流量を表示
表示内容	操作内容
周波数範囲計算 <u>流量</u> =最 3600×パルス単位	大周波数 より <u>200000L</u> =555.55Hz 3600×0.1L/P 周波数範囲:0~556Hz
OCT Output Setup [78 0. No Signal	●設定項目「M 7 8:オープンコレクタ出力選択」へ移動します。
OCT Output Setup [78 >0. No Signal	●ENT-KEYを押して、データ変更モードに入ります。 (選択番号が点滅します。)
OCT Output Setup [78 >24. Flow Rate Pulse	●移行 KEY を押して「24. Flow Rate Pulse」を選択し、ENT-KEY を押します。
FO Frequency Range 0 ~ 1000 Hz	●設定項目「M67:周波数出力設定」へ移動します。
Low FO Frequency = >0_ Hz	●ENT-KEY を押して、下限周波数の入力モードに入ります。 (カーソルが表示されます。) テンキーで O と入力後、ENT-KEY を押します。
High FO Frequency = >555_ Hz	●上記操作により上限周波数の入力モードに入ります。 (カーソルが表示されます。)テンキーで555と入力後、ENT-KEYを押します。
Low FO Flow Rate [68 0 m3/h	●設定項目「M68:周波数出力 下限入力」へ移動し、 O m ^d /h である事を確認します。
High FO Flow Rate [68 0 m3/h	●設定項目「M69:周波数出力 上限入力」へ移動します。
High FO Flow Rate [68 >_ m3/h	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルが表示されます。)
High FO Flow Rate [68 >200_ m3/h	●テンキーで200と入力後、ENT-KEY を押します。
High FO Flow Rate [68 200 m3/h	●設定完了

例題 2:「例題 1」の設定からオープンコレクタ出力を不使用に設定

表示内容	操作内容
OCT Output Setup [78 24. Flow Rate Pulse	●設定項目「M78:アナログ出力選択」へ移動します。
OCT Output Setup [78 >24. Flow Rate Pulse	●ENT-KEYを押して、データ変更モードに入ります。 (選択番号が点滅します。)
OCT Output Setup [78 >25. Disable Oct	●移行 KEY を押して「25. Disable Oct」を選択し、ENT-KEY を押します。
OCT Output Setup [78 >25. Disable Oct	●設定完了

7.6.3. リレー出力の設定

変換器から出力されるリレー信号を設定します。

設定方法

「M79: リレー出力選択」にてリレー出力の用途を選択します。 ※選択可能な用途は「6.3.2.メニュー紹介 M79欄」を参照ください。

例題 1: エラーコード表示時にリレー出力がONになるよう設定

表示内容	操作内容
RELAY Output Setup 0. No Signal	●設定項目「M 7 9 : リレー出力選択」へ移動します。
RELAY Output Setup >0. No Signal	●ENT-KEYを押して、データ変更モードに入ります。 (選択番号が点滅します。)
RELAY Output Setup 2. Not Ready (No *R)	●移行 KEY を押して「2. Not Ready (No *R) 「を選択し、ENT-KEY を押します。
RELAY Output Setup >2. Not Ready (No *R)	●設定完了

例題 2: 「例題 1」の設定からリレー出力を不使用に設定

	田乃を小使用に設定
表示内容	操作内容
RELAY Output Setup >2. Not Ready (No *R)	●設定項目「M 7 9 : リレー出力選択」へ移動します。
	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。
RELAY Output Setup 2. Not Ready (No *R)	(選択番号が点滅します。)
RELAY Output Setup >25. Disable Relay	●移行 KEY を押して「25. Disable Relay」を選択し、ENT-KEY を押します。
RELAY Output Setup >25. Disable Relay	●設定完了

7.7. その他の設定

7.7.1. 内蔵時計の設定

変換器に記録されている現在日時の入力を行います。

設定方法

「M60:現在日時表示」にて数値を入力します。

例題:現在日時を2012年09月18日 10時10分10秒に設定

表示内容	操作内容
YY-MM-DD HH:MM:SS 00-00-00 00:00:00	●設定項目「M60:現在日時表示」へ移動します。左から順に 「年」「月」「日」 「時」「分」「秒」をそれぞれ表してい ます。
YY-MM-DD HH:MM:SS 00-00-00 00:00:00	●ENT-KEYを押して、データ変更モードに入ります。 (選択部が点滅します。)
YY-MM-DD HH:MM:SS 12-09-10 00:00:00	●それぞれ順に数値を入力していきます。
YY-MM-DD HH:MM:SS 12-09-12 10:10:10	●最後まで入力すれば設定完了です。

7.7.2. ディスプレイ表示の設定

LCDディスプレイのバックライト点灯時間、文字のコントラストを設定します。標準時間設定は10秒に設定されています。ご使用の環境に適した使用時間を入力ください。

設定方法

「M70:LCDバックライト設定」にてLCDバックライトの点灯時間を入力します。

「M71:LCDコントラスト設定」にて表示文字のコントラストを入力します。(設定範囲:

0~31)数値の入力は移行キーで行います。

例題: バックライト点灯時間を10秒から点灯無しに変更 文字のコントラストを30に変更

表示内容	操作内容
LCD Backlight Option 10 sec	●設定項目「M70:LCDバックライト設定」へ移動します。
LCD Backlight Option >_ sec	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルを表示します。)
LCD Backlight Option >0_ sec	●テンキーでOと入力後、ENT-KEY を押して設定完了です。
LCD Contrast [71	●設定項目「M 7 1 : L C D コントラスト設定」へ移動します。
LCD Contrast [71 > 20	●ENT-KEY を押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルを表示します。)
LCD Contrast [71 > 30	●移行キーにて30まで数値を上昇させます。
LCD Contrast [71	●設定完了

7.7.3. ブザー音の設定

ボタン入力、無信号警報、弱信号警報時などにブザー音のON/OFF設定を行います。

設定方法

「77:ブザー設定」にてブザー音の設定を行います。標準設定では「24. Key Stroking ON」に 設定されておりボタン押し時に音が鳴る仕様になっています。

※選択可能な用途は「6.3.2.メニュー紹介 M77欄」を参照ください。

例題:キー操作時にブザー音がならないよう設定

表示内容	操作内容
BEEPER Setup [77 24. Key Stroking ON	●設定項目「77:ブザー設定」へ移動します。
BEEPER Setup [77 >24. Key Stroking ON	●ENT-KEYを押して、データ変更モードに入ります。 (カーソルを表示します。)
BEEPER Setup [77 >25. Disable BEEPER	●移行キーで「25. Disable BEEPAR」を選択しENT-KEYを押します。
BEEPER Setup [77 25. Disable BEEPER	●設定完了

8. 機能

8.1. データロガーの設定

データロガーの設定を行う事で流量や音速等、計21種の計測データをPC・プリンタ等の外部媒体にデータを送信することが可能になります。※NU2では未使用の項目があります。

8.1.1. 記録内容の選択

「M50:データロガーオプション」にて各項目をONにすることで記録内容を選択します。

以下記録可能項目

N o./表示例	記録内容	N o./表示例	記録内容
0. Data and Time OFF	記録時の時間	11. Energy POS Total OFF	※未使用
1. System Status OFF	エラーコード表示	12. Energy NEG Total OFF	※未使用
2. Current Window OFF	ディスプレイ表示内容	13. Fluid Velocity OFF	液体音速値
3. Signal Strength OFF	信号強度、信号質値	14. RTD T1 OFF	※未使用
4. Flow Rate OFF	瞬時流量	15. RTD T2 OFF	※未使用
5. Velocity OFF	管内流速	16. Analog Input 3 OFF	※未使用
6. NET Totalizer OFF	積算量	17. Analog Input 4 OFF	※未使用
7. POS Totalizer OFF	正方向の積算値	18. Analog Input 5 OFF	※未使用
8. NEG Totalizer OFF	負方向の積算値	19. Working Timer OFF	ワーキングタイマー
9. Energy Flow Rate OFF	※未使用	20. Flow Today OFF	記録日の総積算量
10. Energy NET Total OFF	※未使用	21. Serial Number OFF	検出器シリアルナンバー

8.1.2. 記録間隔の設定

「M51:記録間隔設定」にてデータ記録の開始時間、間隔、回数を決定することが出来ます。

例題: 12時より1時間間隔で24回記録

表示内容	操作内容	
Data Logger Setup [51 Next =00:00:00 0000	●設定項目「M51:記録間隔設定」へ移動します。	
Data Logger Setup [51 Start Time = 12:00:00	●ENT-KEYを押して、データ変更モードに入ります。 任意の数字を入力し、記録開始時刻を設定します。 ※時刻はM60で設定された値に準拠します。	
Data Logger Setup [51 Interval = 01:00:00	●ENT-KEY を押して、記録間隔を設定します。	
Data Logger Setup [51 Log Times = 0024	●ENT-KEY を押して、記録回数を設定します。 以上で設定完了です。	

8.1.3. 送信先の設定


「M52:データロガー送信先設定」にて「0. Internal SerBus」、「1. Send To RS-485」のいずれかから送信先を設定します。

「O. Internal SerBus」: SDカード記録等、RS以外の出力の場合はこちらを選択ください。「1. Send To RS-485」 : RS-485

8.2. 通信機能

NU2シリーズはRS-485インターフェイスを用いた通信形式を採用しています。お使いのPCや外部データ機器との接 続を行うことでデータ送受信が可能です。通信システムはマスタとスレーブから構成され、1台のマスタから最大31機の スレーブを接続することが出来ます

通信環境の構築例



- ●複数台接続する場合は各機器をディジーチェーン接続 にて接続してください。RS-485端子にて+同士、-同市それぞれを共締めしてください。
- ●終端抵抗には100 Qの抵抗を組み込んでください。 (ご使用の環境によっては抵抗値を上げてやる必要が あります)
- ●接続ケーブルは耐ノイズ性に優れたものをお使いくだ さい。

推奨:シールド付ツイストペアケーブル

- ●各スレーブに個別の指令を行うためにはそれぞれの 変換器にID番号を設定してやる必要があります。
- ●通信設定(ボーレート・パリティ・データビット・ストップビ ット等)を正確に行ってください。
- ●マスタ側にRS-232Cのシリアルポートしかない場合 は、RS-485変換器を使用してください。
- ●マスタ側にシリアルポート自体存在しない場合はUSB 接続の変換器をお使いください。

8.2.1. ID番号設定


「M46:ネットワークID番号設定」にて、各スレーブ識別用のID番号を設定することが出来ます。


「M46:ネットワークID番号設定」表示例




8.2.2. 通信設定

当流量計はMODBUSプロトコルの通信形式をサポートしています。ASCIIモードとRTUモードの2種類から、ご使用環 境に適したシリアル伝送モードがお選びいただけます。「M62:通信設定」にて通信設定、「M63:通信プロトコル設 定」にて用いるシリアル伝送モードの設定が可能です。





「M62:通信プロトコル設定」表示例



初期設定は MODBUS-RTU、(通信速度 9600bd、パリティ無し、8 データビット、1ストップビット)で設定されています。

8.2.3. メッセージの構成

Modbus のメッセージは、以下の構成で全て16進数にて表示されます。

A) ASCIIモードのフレーム構成

ヘッダー[:](H)			
ID番号(H)			
ファンクションコード(H)			
データコード(H)			
エラーチェックコード(LRC)(H)			
フッター[CR](H)			
フッター[LF](H)			

B)RTUモードのフレーム構成

ID番号(H)				
ファンクションコード(H)				
データコード(H)				
エラーチェックコード(CRC)(H)				

(1)ヘッダー

メッセージの先頭に「: (H)」(3AH)を加える。(ASCIIモードのみ)

(2) ID番号

スレーブ識別用のID番号。

(3) ファンクションコード

スレーブに実行させたい命令を指定するコード。

コードNo.	機能
03(H)	レジスタの読み出し
06(H)	レジスタの書き込み

(4)データコード

ファンクションコードに応じてレジスタ番号やレジスタ数、書き込む値を指定します。メッセージを送信する際には開始 レジスタではなく、相対アドレスで入力する必要があります。

※相対アドレス: 開始レジスタから1引いた値)

例: 瞬時流量の相対アドレス=0001 (開始レジスタ)-1=0000

(5)エラーチェックコード

メッセージ送信中にデータ誤りが発生しなかったか確認するためのチェックコードです。伝送モードによってエラーチェック方法は異なります。

ASCIIT-F

LRC方式にてエラーチェックコードを算出し、マスターからの通信メッセージに添付して送信します。通信メッセージを受信した流量計は、添付されたエラーチェックコードと受信した通信メッセージより算出したエラーチェックコードが同一であるか確認を行います。以下の手順を参照ください。

- 通信メッセージを作成する。
- [:][CR/LF]を除く数字を加算していく。
- ③ 加算した値の補数(ビット反転)をとる。
- ④ ③の値に1をプラスする。
- ⑤ LRCとしてメッセージの最後にエラーチェックコードを添付する。

RTUモード

CRC-16方式にてエラーチェックコードを算出し、通信メッセージに添付し送信します。通信メッセージを受信した流量計は、添付されたエラーチェックコードと受信した通信メッセージより算出したエラーチェックコードが同一であるか確認を行います。以下の手順を参照ください。


- 通信メッセージを作成する。
- ② CRC-16の初期データ"FFFF(h)"を作成する。
- ③ 最初のデータ"IDNo."と非排他的論理和"EXOR"を取る。
- ④ 求めたデータを1ビット右方向にシフトさせる。
- ⑤ キャリーフラグ(データ右端)が1の場合、"A001(h)"と"EXOR"を取る。
- ⑥ ③④の処理を計8回繰り返す。
- ⑦ 次のデータ"ファンクションコード"と⑥で"EXOR"を取る。
- ⑧ 該当通信メッセージに関して④→⑦を繰り返す。
- ⑨ 算出したデータの下位バイトからメッセージの最後にエラーチェックコードを添付する。

(6) データ形式

① INTEGER : 整数型 ② LONG : 長整数型 ③ BCD : 2進化10進数

④ REAL4 : 単精度浮動小数点型 (32 ビット単精度 FLOAT 型)

IEEE 標準形式。各ビットは以下のように割り当てられる。



a) 符号部: Oの時は正を、1の時は負の符号が表される。


b) 指数部: 符号なしの2進整数、単精度では指数に127を減じて表される。

c) 仮数部: 仮数の先頭に1.を付加して表される。


指令・応答メッセージ例

例 1) 瞬時流量を応答させる。: レジスタ 0001-0002






瞬時流量の読み出し




瞬時流量 50.0 m³/h

【RTUモード】




瞬時流量の読み出し



瞬時流量 50.0 ㎡/h

例 2) アナログ出力値を応答させる。: レジスタ 0089-0090

[ASCII+-F]




アナログ出力値の読み出し



【RTUモード】



アナログ出力値の読み出し



出力值 20mA

8. 2. 4. MODBUS 登録表

6. Z. 4. MU	DRO2 3	艺球 仪		
レジスタ	番号	変数名	形式	記事
0001-0002	2	瞬時流量	REAL4	単位: m ³ /h
0003-0004	2	熱量	REAL4	単位: GJ/h
0005-0006	2	流速	REAL4	単位: m/s
0007-0008	2	液体音速	REAL4	単位: m/s
0009-0010	2	正方向の積算流量:整数部	LONG	単位はM31から選択
0011-0012	2	正方向の積算流量: 少数部	REAL4	整数部と同単位
0013-0014	2	負方向の積算流量:整数部	LONG	LONG形式の4バイト整数は下位バイトが先
0015-0016	2	負方向の積算流量:少数部	REAL4	REAL4: IEEE-754
0017-0018	2	正方向の熱量:整数部	LONG	
0019-0020	2	正方向の熱量: 少数部	REAL4	
0021-0022	2	負方向の熱量:整数部	LONG	
0023-0024	2	負方向の熱量: 少数部	REAL4	
0025-0026	2	積算流量:整数部	LONG	
0027-0028	2	積算流量: 少数部	REAL4	
0029-0030	2	総熱量: 整数部	LONG	
0031-0032	2	総熱量: 少数部	REAL4	
0033-0034	2	温度 T1/入口側	REAL4	単位: °C
0035-0036	2	温度 T2/出口側	REAL4	
0037-0038	2	アナログ入力: AI3	REAL4	
0037 0030	2	アナログ入力: AI4	REAL4	
0039 0040	2	アナログ入力: AI5	REAL4	
0041 0042	2	電流入力: Al3	REAL4	
0045 0044	2	電流入力: Al4	REAL4	単位: mA
	2		REAL4	単位: mA 単位: mA
0047-0048		電流入力: AI5		
0049-0050	2	システムパスワード	BCD	書込み可能
0054			000	00日のロックを解除
0051	1	ハードウェアパスワード	BCD	書込み可能
		1		A55Ahのロックを解除
0053-0055	3	カレンダー	BCD	書込み可能
				BCDの6バイトはSMHDMYで
0056	1	 自動記録の日時設定	BCD	□ 下位バイトが最初にくる ■書込み可能
0030	'	自動心外の自時政定	BOD	個えば、0512Hは5日の12:00
				に自動記録、0012Hは毎日
				12:00を意味する
0059	1	キー値入力	INTEGER	書込み可能
0060	1	変換器ウインドウ変更	INTEGER	書込み可能
0061	1	LCDバックライトの点灯時間設定	INTEGER	書込み可能
				単位: 秒
0062	1	ブザー音発生時間	INTEGER	書込み可能
				最大255
0062	1	周波数設定:オープンコレクタ	INTEGER	書込み可能
				最大65535
0072	2	エラーコード		注記4参照
0077-0078	2	PT100:T1抵抗值/入口側	REAL4	単位: オーム
0079-0080	2	PT100:T2抵抗值/出口側	REAL4	単位: オーム
0081-0082	2	理論上の超音波伝搬時間	REAL4	単位:マイクロ秒
0083-0084	2	理論上の超音波伝搬時間差	REAL4	単位: ナノ秒
0085-0086	2	上流側センサから発する超音波の伝搬時間	REAL4	単位:マイクロ秒
0087-0088	2	下流側センサから発する超音波の伝搬時間	REAL4	単位: マイクロ秒
0089-0090	2	出力電流値	REAL4	単位: mA
0092	1	超音波信号質値	INTEGER	E- James 1117)
0092	1	上流側センサから発する超音波信号強度	INTEGER	 範囲 0-2047
0093	1	下流側センサから発する超音波信号強度	INTEGER	範囲 0-2047
0094	1	ディスプレイ表示言語	INTEGER	0:英語
0097-0098	2	伝搬時間比	REAL4	通常100±5%
0097-0098	2	レイノルズ数	REAL4	Æ⊞100±0//
0010-6600		レルルの双	INLAL4	

レジスタ	番号	変数名	形式	記事
0101-0102	2	配管粗度	REAL4	単位: 秒
0103-0104	2	ワーキングタイマー	LONG	単位: 秒
0105-0105	2	総運転時間	LONG	単位: 秒
0105-0106	2	電源ON/OFFの総回数	LONG	
0113-0114	2	積算流量	REAL4	単位: m ³
0115-0116	2	正方向の積算流量	REAL4	単位: m ³
0117-0118	2	負方向の積算流量	REAL4	単位: m ³
0119-0120	2	総熱量	REAL4	単位:GJ
0121-0122	2	正方向の総熱量	REAL4	単位:GJ
0123-0124	2	負方向の総熱量	REAL4	单位:GJ
0125-0126	2	今日の積算流量	REAL4	単位: m ³
0127-0128	2	今月の積算流量	REAL4	単位: m ³
0129-0130	2	手動積算流量:整数部	LONG	
0131-0132	2	手動積算流量:少数部	REAL4	
0133-0134	2	バッチ設定値:整数部	LONG	
0135-0136	2	バッチ設定値:少数部	REAL4	
0137-0138	2	今日の積算流量:整数部	LONG	
0139-0140	2	今日の積算流量:少数部	REAL4	
0141-0142	2	今月の積算流量:整数部	LONG	
0143-0144	2	今月の積算流量:少数部	REAL4	
0145-0146	2	今年の積算流量:整数部	LONG	
0147-0148	2	今年の積算流量:少数部	REAL4	
0158	1	ディスプレイ表示中の内容	INTEGER	
0165-0166	2	エラー動作中の稼働時間	LONG	単位: 秒
0173-0174	2	周波数出力	REAL4	単位: Hz
0175-0176	2	アナログ信号出力:4-20mA	REAL4	単位: mA
0181-0182	2	温度変化	REAL4	単位: °C
0183-0184	2	電源OFF時より失った流量	REAL4	+ in 0 単位: m ³
0185-0186	2	時間計数	REAL4	0.1%未満推奨
0187-0188	2	自動記録:稼働時間	REAL4	0056に保存
0189-0190	2	自動記録:正方向積算流量	REAL4	0056に保存
0191-0192	2	自動記録;瞬時流量	REAL4	0056に保存
0221-0222	2	パイプ内径	REAL4	単位: mm
0229-0230	2	上流側センサから発する超音波の遅延	REAL4	単位: マイクロ秒
0231-0232	2	下流側センサから発する超音波の遅延	REAL4	単位: マイクロ秒
0233-0234	2	計算後の超音波伝搬時間	REAL4	単位: マイクロ秒
0257-0288	32	LCD バッファ	BCD	
0289	1	LCD バッファポインタ	INTEGER	
0311	2	今日の運転時間	LONG	単位: 秒
0313	2	今月の運転時間	LONG	単位: 秒
1437	1	瞬時流量単位 	INTEGER	注記5参照
1438	1	積算流量単位	INTEGER	範囲 0~7
	1	L 積算流量倍率		注記1参照 範囲 0~7
1439		[X7 //UZ-16 1	INTEGER	注記1参照
1440	1	熱量倍率	INTEGER	範囲 0~10
	1	 熱量単位		注記1参照 0=GJ 1=Kcal
1441	'		INTEGER	0=GJ 1=Kcal 2=KWh 3=BTU
1442	1	機器アドレス	INTEGER	
1451	2	ユーザ設定スケールファクタ	REAL4	
1521	2	製造時設定スケールファクタ	REAL4	変更不可
1529	2	変換器シリアル番号	BCD	上位バイトが最初にくる

注(1)積算流量の単位コード

(m³) : 立法メートル
 (GAL) : 米ガロン
 (MGL) : 100万米ガロン
 (OB) : 米バレル
 (IGL) : 英ガロン
 (CF) : 立法フィート
 (IB) : 英バレル

(2)上記以外の変数は与えられていません。

(3)対応エラーコード

Bit0 : 受信信号が無い Bit1 : 受信信号の強度不足

Bit2 : 受信信号の質値が低い Bit3 : 空配管

Bit4 : ハードウェア障害Bit5 : 受信回路のゲイン調整

Bit6 : 周波数出力オーバーフローBit7 : 電流 4-20mA オーバーフローBit8 : RAM チェックサムエラーBit9 : 時刻 or ワーキングタイマーのエラー

Bit10: パラメータチェックサムエラー Bit11: ROM チェックサムエラー

Bit12: ※未使用Bit13: ※未使用Bit14: 内部タイマーオーバーフローBit15: ※未使用

(4)瞬時流量の単位コード

0	m ³ /sec	1	m³/minute	2	m³/hour	3	m ³ /day
4	L/sec	5	L/minute	6	L/hour	7	L/day
8	GAL/sec	9	GAL/minute	10	GAL/hour	11	GAL/day
12	IGL/sec	13	IGL/minute	14	IGL/hour	15	IGL/day
16	MGL/sec	17	MGL/minute	18	MGL/hour	19	MGL/day
20	cf/sec	21	cf/minute	22	cf/hour	23	cf/day
24	OB/sec	25	OB/minute	26	OB/hour	27	OB/day
28	IB/sec	29	IB/minute	30	IB/hour	31	IB/day

8.2.5. 格納データのレジスタ

(1)日単位集計のレジスタ

63日間の集計データが $0\sim63$ ブロックの間をループしながら順に格納されています。今日のブロック番号はREG0162にて確認できます。REG0162 が 1 ブロックを表した場合、昨日のデータは 0 ブロックで REG2817 \sim 2824に格納され、一昨日のデータは 63 ブロックで REG3321 \sim 3328に格納されることになります。

日単位集計のレジスタ表

ブロック 番号	レジスタ	番号	変数名	形式	記事
n/a	162	1	ポインター	Integer	範囲: 0~63
	2817	1	日にちとエラーコード	BCD	上位バイト:日
0	2818	1	年、月の表示	BCD	下位バイト: 月 上位バイト: 年
U	2819-2820	2	当日の運転時間	LONG	
	2821-2822	2	当日の積算流量	REAL4	
	2823-2824	2	当日の総熱量	REAL4	
	2825	1	日にちとエラーコード	BCD	上位バイト: 日
	2826	1	年、月の表示	BCD	下位バイト: 月 上位バイト: 年
'	2827-2828	2	当日の運転時間	LONG	
	2829-2830	2	当日の積算流量	REAL4	
	2831-2832	2	当日の総熱量	REAL4	
				-	
		-	•	-	
•	•	-	•	-	•
63	3321-3328	8			63ブロック

(2)月単位集計のレジスタ

基本的には(1)と同じですが、月単位の場合は集計データが $0 \sim 3$ 1 ブロックの間をループしながら順に格納されます。今月のブロック番号は REG0164 にて確認できます。

月単位集計のレジスタ表

ブロック 番号	レジスタ	番号	変数名	形式	記事
n/a	0163	1	ポインター	Integer	範囲: 0~31
	3329	1	エラーコード	BCD	
	3330	1	年、月の表示	BCD	下位バイト: 月 上位バイト: 年
0	3331-3332	2	当月の運転時間	LONG	
	3333-3334	2	当月の積算流量	REAL4	
	3335-3336	2	当月の総熱量	REAL4	
	3337	1	エラーコード	BCD	
	3338	1	年、月の表示	BCD	下位バイト: 月 上位バイト: 年
'	3338-3339	2	当月の運転時間	LONG	
	3340-3341	2	当月の積算流量	REAL4	
	3342-3343	2	当月の総熱量	REAL4	
•					
•	•	•	•		•
•	•	•	•	•	•
31	3577-3584	8			データブロック番号31

(3)年単位の集計データはありませんが月単位集計から実値を導くことができます。

(4)電源 ON/OFF 時のレジスタ

電源 ON/OFF の度に、ON/OFF 時刻、期間、流量データを格納します。16個のブロックからなるループ列構造からなり、16回の電源 ON/OFF 時のデータを記録することが出来ます。

ブロック 番号	レジスタ	番号	変数名	形式	記事
田石 n/a	164	1	ポインター	Integer	範囲: 0~63
11/ a	3585	1	電源ON時の秒、分	BCD	下位バイト:砂
	0000			505	上位バイト:分
	3586	1	電源ON時の時間、日	BCD	下位バイト:時
					上位バイト:日
	3587	1	電源ON時の月、年	BCD	下位バイト:月
					上位バイト:年
	3588	1	電源ON時のエラーコード表示	BIT	
	3589	1	電源OFF時の秒、分	BCD	下位バイト: 秒
0					上位バイト:分
U	3590	1	電源OFF時の時間、日	BCD	下位バイト: 時
					上位バイト:日
	3591	1	電源OFF時の月、年	BCD	下位バイト:月
					上位バイト:年
	3592	1	電源OFF時のエラーコード表示	BIT	
	3593-3594	2	電源ON時の瞬時流量	REAL4	電源投入60秒後の流量
	3595-3596	2	電源OFF時の瞬時流量	REAL4	
	3597-3598	2	電源OFF時の期間	LONG	秒単位
	3599-3600	2	電源OFF時に数えていた流量	REAL4	立方メートル単位
	3601	1	電源ON時の秒、分	BCD	下位バイト:砂
				D0D	上位バイト:分
	3602	1	電源ON時の時間、日	BCD	下位バイト: 時 上位バイト: 日
			 電源ON時の月、年	BCD	下位バイト:月
	3603	1	■电源UN時の月、 1 ■	ВСО	上位バイト: 年
	3604	1	電源ON時のエラーコード表示	BIT	B15は補正された流量
		'	電源OFF時の秒、分	BCD	下位バイト:砂
	3605 1			505	上位バイト:分
1		3606 1	電源OFF時の時間、日	BCD	下位バイト:時
	3606		Bulker i hyeshylal (I		上位バイト:日
	0007	_	電源OFF時の月、年	BCD	下位バイト:月
	3607	1			上位バイト:年
	3608	1	電源OFF時のエラーコード表示	BIT	
	3609-3610	2	電源ON時の瞬時流量	REAL4	電源投入後60秒後の流量
	3611-3612	2	電源OFF時の瞬時流量	REAL4	
	3613-3614	2	電源OFF時の期間	LONG	秒単位
	3615-3616	2	電源OFF時に数えていた流量	REAL4	立方メートル単位
	•		·	•	•
•	•		•		•
·	•	•	·	•	•
15	3825-3840	16			15ブロック

9. 保守

9.1. 日常点検

計測機器の性能維持のため、次の項目に考慮して定期的な保守点検を行ってください。

- 電線の傷み、ケーブルグランドに緩みは無いか。
- 検出器のマウンティングベルトが緩んでいないか。
- 変換器の自己診断機能にてエラーコードを表示していないか。
- 音響カプラ―に異常が無いか。

シリコングリスの場合: 1年間隔での検出器への再塗布を行ってください。

: シリコンゴムの剥がれや破損が無いか確認してください。 シリコンゴムの場合

再塗布は過去のシリコンゴムを全て除去してから行ってください。

9.2. 表示器・バッテリ

- (1) 本流量計を長期間お使いいただいた場合、LCDの表示色が薄くなったり、にじみが出てくる場合があ ります。この場合、「M71:LCDコントラスト」にてお客様の見やすい濃度に調整ください。
- (2) 本流量計は電源切断時の時計・積算量・ログデータ等の記憶用のバッテリにリチウム電池を使用してい ます。データ保持のため、出荷後5年間隔での電池交換をお願いいたします。

(外部電源に接続されている間は記憶時に消費される電力は外部電源から供給されるため、バッテリ 残量に気を使う必要はありません。)

※LCDの視認性やリチウム電池の有無は流量計の計測精度、及び各種出力機能に影響を与えるものでは ありません。

バッテリ交換手順

製品名 : コイン型リチウム電池(市販品) モデル : CR2032 3V

↑ 警告 必ず外部電源を切ってから作業を行ってください。




①本体ボルトを全て外してくださ ②上蓋を開きメイン基板部を露出 ③リチウム電池設置部を確認して い。(付属の六角レンチをお使い させてください。 ください。)



ください。

左図Aワク部拡大



④リチウム電池をバッテリホルダ 一から取り外してください。



⑤リチウム電池の極性に注意し ながら新品を取り付けてくだ さい。



⑥本体ボルトを全て閉め直して、 交換終了です。

10. <u>トラブルシューティング</u>

10.1. エラー自己診断機能

当流量計はエラーの自己診断機能を備えています。エラーコードの表示により流量計不具合時の原因特定や対策を容易に行う事が出来ます。下記記載に従って流量計動作を確認ください。

10.1.1.エラーコード表示

メニューウインドウ MOO、MO1、MO2、MO3、MO8、M9O のディスプレイにてエラーコードを表示します。 "R"以外の異常なコードが出ている場合には早急な対策が必要です。

コード	通信メッセージ表示	原因	対策
_ '	(MO8表示)		7176
R	System Normal	ノーエラー	
I	Detect No Signal	①信号の不検出	測定位置の変更
		②トランスデューサ取付ミス	配管スポットの掃除
		③配管汚れの過多 ④ライナーが厚すぎる	コードの確認
		⊕ ブイナーが厚すさる ⑤トランスデューサのコードが外	
		れている	
J	Hardware Error	ハードウェアの故障	弊社までご連絡ください。
Н	PoorSig Detected	信号が弱い	測定位置の変更
		トランスデューサの取付ミス	配管スポットの掃除
		配管汚れの過多 ライナーが厚すぎる	コードの確認 カップラントの確認
		フィノーが厚する。 コードに関する問題	カップノントの推認
Q	Frequ Output Over	設定範囲外のパルス出力	M66、M67、M68、M69 に適正な
			値を入力する。
F	System RAM Error	(1) RAM、RTC に関する一時的な問題	再起動してください。
	Date Time Error CPU or IRQ Error	(2) ハードウェアに関する恒久的な	
	ROM Parity Error	問題	
G	Adjusting Gain	受信回路のゲイン調整	
K	Empty pipe	配管中に液体が無い	配管内を液体で満たしてくだ
	Empty pipe	11日日十二/仅1471/ボい	配管内を液体で満たしてくたった。

10.1.2.エラーメッセージ表示

変換器電源ON時にソフトウェアエラーを確認した場合、下記のメッセージをディスプレイを表示します。

		<u> </u>
エラーメッセージ	原因	対策
ROM Testing Error Segment Test Error	ソフトウェアの不調	本体を再起動してください。
Stored Data Error	ユーザ入力の設定に統合性が無い	エラーメッセージ画面にて Enter キー を押してください。設定値が基本の値 に戻ります。
Timer Slow Error Timer Fast Error	時計、水晶振動子の不調	本体を再起動してください。
Date Time Error	日付のエラー	M 6 1 にてカレンダーを初期化して ください。
Reboot repetitively	ハードウェアの故障	弊社までご連絡ください。

10.2. その他不具合対応

(1) 実際の流量と流量計積算表示値が一致しない

原 因	対 策	参照ページ
● 流量範囲外で使用している。	● 流量を変更する。● 配管のサイズを変更する。	3-2
● バイパスバルブが開いている。● 流入側圧力が上昇していない。	● 配管系統を確認する。	
● 検出器が正しく設置されていない。	● 設置要領を確認する。	4-1
● 超音波が上手く伝搬していない。	● 設定項目M90、M91を確認し、 推奨値が出ているか確認する。	4-5
● 設定パラメータが正しく入力されていない。	● データ設定方法に従い、正しい値を 入力する。	7-1
● 初期流量が合っていない。	● M42にてゼロ調整を行う	6-6
● 計測液体に空気が混入している。	● 空気分離器等を設置する。● 配管システムを変更する。	
● 計測液体が凍結や凝固している。	● 配管ラインの洗浄および損傷点検を行う。	
● 流量計積算単位が合っていない。	● 設定項目M32を設定する。	7-7

(2) 流量計積算表示値と流量計出力パルス数が一致しない

原因	対 策	参照ページ
● 外部電源が供給されていない。	● 外部電源を供給する。	5-1
● 結線が間違っている。	● 結線をなおす。	5-1
● パルス幅が短く、受信計器がカウントしない。	● 受信器の受信可能信号幅を変更する。● 出力信号幅を設定する。	6-7
● パルス幅が長く、パルスが重なっている。	● 出力信号幅を設定する。	6-7
● 出力信号内容が間違っている。	● 設定項目M 7 8 を設定する。	7-12
● 出力パルス数が間違っている。	● 設定項目M67、M68、M69を設 定する。	7-12

(3) 流量とアナログ出力が一致しない

原因	対 策	参照 ページ
● 外部電源が供給されていない。	● 外部電源を供給する。	5-1
● 結線が間違っている。	● 結線をなおす。	5-1
● アナログスパンが間違っている。	● 設定項目M55を設定する。	7-11
● アナログ出力値がずれている。	● 設定項目M56、M57を設定する。	7-11
● 模擬出力モードになっている。	● 設定項目M58を設定する。	6-8

(4) バルブを開けているのに、流量計表示瞬時流量が"ゼロ"から変化しない

原因	対 策	参照 ページ
● 流量範囲外で使用している。	● 流量を変更する。● 配管のサイズを変更する。	3-2
● バイパスバルブが開いている。● 流入側圧力が上昇していない。	● 配管系統を確認してください。	
● ストレーナが目詰まりしている。	● ストレーナエレメントを洗浄する。	
● 計測エラーを起こしている	● エラーコードを確認する。	10-1
● ローカットオフ以下で使用している。	● 設定項目M41を設定する。	7-9

流量計は計量精度を維持するためにも、定期的な保守・点検が必要です。点検の間隔は基本的には1年毎ですが、使用頻度や使用環境により、間隔を変えてください。少なくとも3年毎には弊社工場での点検を推奨致します。

付表.A 配管径データ

配管用ステンレス鋼鋼管: JISG3459

		レヘ剄剄官	呼び厚さ						
呼7	ゾ径	外径	スケジュール						
		(mm)	5S	108	20S	40	80	120	160
Α	В		厚さ(mm)						
15	1/2	21.7	1.65	2.1	2.5	2.8	3.7	-	4.7
20	3/4	27.2	1.65	2.1	2.5	2.9	3.9	-	5.5
25	1	34	1.65	2.8	3	3.4	4.5	-	6.4
32	1 1/4	42.7	1.65	2.8	3	3.6	4.9	-	6.4
40	1 1/2	48.6	1.65	2.8	3	3.7	5.1	-	7.1
50	2	60.5	1.65	2.8	3.5	3.9	5.5	-	8.7
65	2 1/2	76.3	2.1	3	3.5	5.2	7	-	9.5
80	3	89.1	2.1	3	4	5.5	7.6	-	11.1
90	3 1/2	101.6	2.1	3	4	5.7	8.1	-	12.7
100	4	114.3	2.1	3	4	6	8.6	11.1	13.5
125	5	139.8	2.8	3.4	5	6.6	9.5	12.7	15.9
150	6	165.2	2.8	3.4	5	7.1	11	14.3	18.2
200	8	216.3	2.8	4	6.5	8.2	12.7	18.2	23
250	10	267.4	3.4	4	6.5	9.3	15.1	21.4	28.6
300	12	318.5	4	4.5	6.5	10.3	17.4	25.4	33.3
350	14	355.6	-	-	-	11.1	19	27.8	35.7
400	16	406.4	-	-	-	12.7	21.4	30.9	40.5
450	18	457.2	-	-	-	14.3	23.8	34.9	45.2
500	20	508	-	-	-	15.1	26.2	38.1	50
550	22	558.8	-	-	-	15.9	28.6	41.3	54
600	24	609.6	-	-	-	17.5	34	46	59.5
650	26	660.4	-	-	-	18.9	34	49.1	64.2

水道用ポリエチレン管: JISK6762

呼び径	外径	1種(車	次質管)	2種(硬	更質管)
	(mm)	厚さ	重量	厚さ	重量
		(mm)	(Kg/m)	(mm)	(Kg/m)
13	21.5	3.5	0.184	2.5	0.143
20	27	4	0.269	3	0.217
25	34	5	0.423	3.5	0.322
30	42	5.5	0.595	4	0.458
40	48	6.5	0.788	4.5	0.59
50	60	8	1.21	5	0.829

一般用ポリエチレン管: JISK6761

	<u> </u>	1種(軟質管)	2種(硬質管)
呼び径	(mm)	厚さ(mm)	厚さ(mm)
10	17	2	2
13	21.5	2.7	2.4
20	27	3	2.4
25	34	3	2.6
30	42	3.5	2.8
40	48	3.5	3
50	60	4	3.5
65	76	5	4
75	89	5.5	5
100	114	6	5.5
125	140	6.5	6.5
150	165	7	7
200	216		8
250	267	_	9
300	318	-	10

硬質塩化ビニル管: JISK6741

区分	/ ビー /レ目 : 010		VU		
呼び	外径(mm)	厚さ(mm)	外径(mm)	厚さ(mm)	
13	18	2.2	-	=	
16	22	2.7	-	=	
20	26	2.7	-	-	
25	32	3.1	-	-	
30	38	3.1	-	1	
40	48	3.6	48	1.8	
50	60	4.1	60	1.8	
65	76	4.1	76	2.2	
75	89	5.5	89	2.7	
100	114	6.6	114	3.1	
125	140	7	140	4.1	
150	165	8.9	165	5.1	
200	216	10.3	216	6.5	
250	267	12.7	267	7.8	
300	318	15.1	318	9.2	
350	-	-	370	10.5	
400	-	_	420	11.8	
450	-	-	470	13.2	
500	-	-	520	14.6	
600	-	-	630	17.8	
700	_		732	21	
800	-	-	835	23.9	

JISG34	42		
管の呼	呼び径	外径	厚さ
Α	В	(mm)	(mm)
10	3/8	17.3	2.3
15	1/2	21.7	2.8
20	3/4	27.2	2.8
25	1	34	3.2
32	1 1/4	42.7	3.5
40	1 1/2	48.6	3.5
50	2	60.5	3.8
65	2 1/2	76.3	4.2
80	3	89.1	4.2
90	3 1/2	101.6	4.2
100	4	114.3	4.5
125	5	139.8	4.5
150	6	165.2	5
200	8	216.3	5.8
250	10	267.4	6.6
300	12	318.5	6.9
350	14	355.6	7.9
400	16	406.4	7.9
450	18	457.2	7.9
500	20	508	7.9

水道用塗覆鋼管PTPW: JISG3443-1968							
呼び径	外径	厚さ					
	(mm)	(mm)					
80	89.1	4.2					
100	114.3	4.5					
125	139.8	4.5					
150	165.2	5					
200	216.3	5.8					
250	267.4	6.6					
300	318.5	6.9					
350	355.6	6					
400	406.4	6					
450	457.2	6					
500	508	6					
600	609.6	6					
700	711.2	6					
800	812.8	7.1					
900	914.4	7.9					
1000	1016	8.7					
1100	1117.6	10.3					
1200	1219.2	11.1					
1350	1371.6	11.9					
1500	1524	12.7					

水道用亜鉛めっき鋼管SGPW: 水道用塗覆鋼管PTPW: 配管用炭素鋼鋼管SGP: JISG3452

能官用灰系甽甽官3GP: JI3G3432							
呼び	が径	外径	厚さ				
Α	В	(mm)	(mm)				
6	1/8	10.5	2				
8	1/4	13.8	2.3				
10	3/8	17.3	2.3				
15	1/2	21.7	2.8				
20	3/4	27.2	2.8				
25	1	34	3.2				
32	1 1/4	42.7	3.5				
40	1 1/2	48.6	3.5				
50	2	60.5	3.8				
65	2 1/2	76.3	4.2				
80	3	89.1	4.2				
90	3 1/2	101.6	4.2				
100	4	114.3	4.5				
125	5	139.8	4.5				
150	6	165.2	5				
175	7	190.7	5.3				
200	8	216.3	5.8				
225	9	241.8	6.2				
250	10	267.4	6.6				
300	12	318.5	6.9				
350	14	355.6	7.9				
400	16	406.4	7.9				
450	18	457.2	7.9				
500	20	508	7.9				

水輸送用吐覆装鋼管STW:JISG3443-1987

呼び径	外径		種類(の記号		種類の記号				
	(mm)			STV	STW 41				STW 400	
		STW 30	STW 38	呼びの厚さ		STW 290	STW 370	呼びの厚さ		
				Α	В			Α	В	
		厚さ(mm)	厚さ(mm)	厚さ(mm)	厚さ(mm)	厚さ(mm)	厚さ(mm)	厚さ(mm)	厚さ(mm)	
80	89.1	4.2	4.5	-	-	4.2	4.5	-	-	
100	114.3	4.5	4.9	ı	-	4.5	4.9	ı	-	
125	139.8	4.5	5.1	-	-	4.5	5.1	-	-	
150	165.2	5	5.5	-	-	5	5.5	-	-	
200	216.3	5.8	6.4	ı	-	5.8	6.4	ı	-	
250	267.4	6.6	6.4	ı	-	6.6	6.4	ı	-	
300	318.5	6.9	6.4	-	-	6.9	6.4	-	-	
350	355.6	-	-	6	-	-	-	6	-	
400	406.4	-	-	6	-	-	-	6	-	
450	457.2	ı	-	6	-	-	-	6	-	
500	508	-	-	6	-	-	-	6	-	
600	609.6	-	-	6	-	-	-	6	-	
700	711.2	-	-	7	6	-	-	7	6	
800	812.8	ı	-	8	7	-	-	8	7	
900	914.4	-	-	8	7	-	-	8	7	
1000	1016	-	-	9	8	-	-	9	8	
1100	1117.6	-	-	10	8	-	-	10	8	
1200	1219.2	-	-	11	9	-	-	11	9	
1350	1371.6	-	-	12	10	-	-	12	10	
1500	1524	-	-	14	11	-	-	14	11	

立型鋳鉄管:JISG5521									
	管厚								
呼び径	-	実外径D1 (mm)							
	普通圧管	低圧管	(11111)						
75	9	-	93						
100	9	-	118						
150	9.5	9	169						
200	10	9.4	220						
250	10.8	9.8	271.6						
300	11.4	10.2	322.8						
350	12	10.6	374						
400	12.8	11	425.6						
450	13.4	11.5	476.8						
500	14	12	528						
600	15.4	13	630.8						
700	16.5	13.8	733						
800	18	14.8	836						
900	19.5	15.5	939						
1000	22	-	1041						
1100	23.5	-	1144						
1200	25	-	1246						
1350	27.5	-	1400						
1500	30	-	1554						

配管用溶接大径ステンレス鋼管: JISG3468

1111日用浴	技人住人	ナノレス輌	官: JISG3408			
		外径		呼び	厚さ	
呼び径		(mm)	スケジュール	スケジュール	スケジュール	スケジュール
			5S	108	20S	40S
Α	В		厚さ(mm)	厚さ(mm)	厚さ(mm)	厚さ(mm)
150	6	165.2	2.8	3.4	5	7.1
200	8	216.3	2.8	4	6.5	8.2
250	10	267.4	3.4	4	6.5	9.3
300	12	318.5	4	4.5	6.5	10.3
350	14	355.6	4	5	8	11.1
400	16	406.4	4.5	5	8	12.7
450	18	457.2	4.5	5	8	14.3
500	20	508	5	5.5	9.5	15.1
550	22	558.8	5	5.5	9.5	15.9
600	24	609.6	5.5	6.5	9.5	17.5
650	26	660.4	5.5	8	12.7	-
700	28	711.2	5.5	8	12.7	-
750	30	762	6.5	8	12.7	-
800	32	812.8	-	8	12.7	-
850	34	863.6	-	8	12.7	-
900	36	914.1	_	8	12.7	_
1000	40	1016	-	9.5	14.3	-

遠心力砂型鋳鉄管寸法: JISG5522

nst 7 € 4 7		実外径 D₁		
呼び径	高圧管	普通圧管	低圧管	(mm)
75	9	7.5	-	93
100	9	7.5	-	118
125	9	7.8	-	143
150	9.5	8	7.5	169
200	10	8.8	8	220
250	10.8	9.5	8.4	271.6
300	11.4	10	9	322.8
350	12	10.8	9.4	374
400	12.8	11.5	10	425.6
450	13.4	12	10.4	476.8
500	14	12.8	11	528
600	-	14.2	11.8	630.8
700	-	15.5	12.8	733
800	-	16.8	13.8	836
900	_	18.2	14.8	939

水道用硬質塩化ビニル管VP: JISK6742

水道用硬負塩化ビール官VP: JISK6 /42									
呼び径	外径(mm)	厚さ(mm)							
13	18	2.5							
20	26	3							
25	32	3.5							
30	38	3.5							
40	48	4							
50	60	4.5							
75	89	5.9							
100	114	7.1							
150	165	9.6							

排水用鋳鉄管: JISG5525

171 71 7713 27	- 以 E . UISG		
呼び径	管圧(mm)	実内径(mm)	実外径(mm)
100倍	Т	D_1	D_2
50	6	50	62
65	6	65	77
75	6	74	87
100	6	100	112
125	6	125	137
150	6	150	162
200	7	200	214

遠心力金型鋳鉄管寸法:JISG5523

迷心刀並至姆欽自引法. 01303323								
呼び径	管厚	実外径 D₁						
呼び往	高圧管	普通圧管	(mm)					
75	9	7.5	93					
100	9	7.5	118					
125	9	7.8	143					
150	9.5	8	169					
200	10	8.8	220					
250	10.8	9.5	271.6					
300	11.4	10	322.8					

ダクタイル鋳鉄異形管DF:

JISG5527

呼び径 管厚(mm) 75 8.5 100 8.5 150 9 200 11 250 12 300 12.5 350 13 400 14 450 14.5 500 15 600 16 700 17 800 18 900 19 1000 20	
100 8.5 150 9 200 11 250 12 300 12.5 350 13 400 14 450 14.5 500 15 600 16 700 17 800 18 900 19	
150 9 200 11 250 12 300 12.5 350 13 400 14 450 14.5 500 15 600 16 700 17 800 18 900 19	
200 11 250 12 300 12.5 350 13 400 14 450 14.5 500 15 600 16 700 17 800 18 900 19	
250 12 300 12.5 350 13 400 14 450 14.5 500 15 600 16 700 17 800 18	
300 12.5 350 13 400 14 450 14.5 500 15 600 16 700 17 800 18	
350 13 400 14 450 14.5 500 15 600 16 700 17 800 18 900 19	
400 14 450 14.5 500 15 600 16 700 17 800 18 900 19	
450 14.5 500 15 600 16 700 17 800 18 900 19	
500 15 600 16 700 17 800 18 900 19	
600 16 700 17 800 18 900 19	
700 17 800 18 900 19	
800 18 900 19	
900 19	
1000 20	
1100 21	
1200 22	
1350 24	
1500 26	
1600 27.5	
1650 28	
1800 30	
2000 32	
2100 33	
2200 34	
2400 36	

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 STPY400: JISG3457

呼で		厚さ					0.7	0.5	100		44.0	407	101	454	45.0
Α	В	外径	6	6.4	7.1	7.9	8.7	9.5	10.3	11.1	11.9	12.7	13.1	15.1	15.9
350	14	355.6	51.7	55.1	61	67.7									
400	16	406.4	59.2	63.1	69.9	77.6									
450	18	457.2	66.8	71.1	78.8	87.5									
500	20	508	74.3	79.2	87.7	97.4	107	117							
550	22	558.8	81.8	87.2	96.6	107	118	129	139	150	160	171			
600	24	609.6	89.3	95.2	105	117	129	141	152	164	175	187			
650	26	660.4	96.8	103	114	127	140	152	165	178	190	203			
700	28	711.2	104	111	123	137	151	164	178	192	205	219			
750	30	762		119	132	147	162	176	191	206	220	235			
800	32	812.8		127	141	157	173	188	204	219	235	251	258	297	312
850	34	863.6				167	183	200	217	233	250	266	275	315	332
900	36	914.4				177	194	212	230	247	265	282	291	335	352
1000	40	1016				196	216	236	255	275	295	314	324	373	392
1100	44	1117.6						260	281	303	324	346	357	411	432
1200	48	1219.2						283	307	331	354	378	390	448	472
1350	54	1371.6									399	426	439	505	532
1500	60	1524									444	473	488	562	591
1600	64	1625.6											521	600	631
1800	72	1828.8											587	675	711
2000	80	2032												751	791

[※]表の数値は単位重量W(kg/m)を示す

付表.B 音速データ

水-温度変化による音速変化表

<u>/)\ /III.</u>	文文 ID IC 8	<u>、 の 日 述 发 ′</u>	10 <u>1X</u>			<u> 谷悝/枚件日达衣</u>				
温度(℃)	音速(m/s)	動粘性係数 (cm²/s)	温度(°C)	音速(m/s)	動粘性係数 (cm²/s)	液体名	温度(°C)	音速(m/s)	動粘性	
0	1402.3	0.01972	51	1543.5	(6111 7 67	/KIT 11		D ZE(III) 0)	(cm	
1	1407.3	0.01731	52	1544.6	0.00539	アセトン	20	1190	0.00	
2	1412.2	0.01673	53	1545.5						
3	1416.9	0.01619	54	1546.4	0.00522	アニリン	20	1659	0.0	
4	1421.6	0.01567	55	1547.3		エーテル	20	1006	0.00	
5	1426.1	0.01519	56	1548.1	0.00506	エチルグリコーゲン	20	1666	0.2	
6	1430.5	0.01473	57	1548.9	0.00404		20	1001	<u> </u>	
7	1434.8	0.01428	58	1549.6	0.00491	クロロフォルム	20	1001	0.0	
9	1439.1 1443.2	0.01386 0.01346	59 60	1550.3 1550.9	0.00477	グリセリン	20	1923	0.1	
10	1447.2	0.01340	61	1551.5	0.00477	酢酸	20	1159	0.0	
11	1451.1	0.01271	62	1552	0.00463	 酢酸メチル	20	1181	0.0	
12	1454.9	0.01237	63	1552.5					 	
13	1458.7	0.01204	64	1553	0.00451	酢酸エチル	20	1164	0.0	
14	1462.3	0.01172	65	1553.4		重水	20	1388	0.0	
15	1465.8	0.01141	66	1553.7	0.00438	——————————— 四塩化炭素	20	938	0.0	
16	1469.3	0.01112	67	1554						
17	1472.7	0.01084	68	1554.3	0.00426	水銀	20	1451	0.0	
18	1476	0.01057	69	1554.5	0.00415	ニトロベンゼン	20	1473	0.0	
19 20	1479.1 1482.3	0.01032 0.01007	70 71	1554.7 1554.9	0.00415	二硫化炭素	20	1158	0.0	
21	1485.3	0.01007	72	1555	0.00404					
22	1488.2	0.0096	73	1555	0.00101	n-ペンタン	20	1032	0.00	
23	1491.1	0.00938	74	1555.1	0.00395	n-ヘキサン	20	1083	0.00	
24	1493.9	0.00917	75	1555.1		スピンドル油	32	1324	0.	
25	1496.9	0.00897	76	1555	0.00385					
26	1499.2	0.00877	77	1554.9		ガソリン	34	1250	0.004	
27	1501.8	0.00858	78	1554.8	0.00376	配管材質音速表				
28	1504.3	0.00839	79	1554.6 1554.4	0.00367					
29 30	1506.7 1509	0.00821 0.00804	80 81	1554.2	0.00307	材質名		音	音速(m/s)	
31	1511.3	0.00788	82	1553.9	0.00358	 鉄			2100	
32	1513.5	0.00772	83	1553.6					3100	
33	1515.7	0.00756	84	1553.2	0.0035	鋼			3100	
34	1517.7	0.00741	85	1552.8		鋳鉄			2500	
35	1519.7	0.00727	86	1552.4 1552	0.00342	ステンレス鋼			3120	
36 37	1521.7 1523.5	0.00713 0.007	87 88	1551.5	0.00335	銅			2260	
38	1525.3	0.00686	89	1551	0.0000	<u></u>			2170	
39	1527.1	0.00673	90	1550.4	0.00328			3080		
40	1528.8	0.00661	91	1549.8		アルミニウム				
41	1530.4	0.00649	92	1549.2	0.00322	黄銅			2100	
42	1532	0.00637	93	1548.5	0.00015	塩化ビニル		2400		
43	1533.5	0.00627	94	1547.5 1547.1	0.00315	アクリル	アクリル		2730	
44 45	1534.9 1536.3	0.00616 0.00605	95 96	1546.3	0.00308	モルタル	モルタル		2500	
46	1537.7	0.00594	97	1545.6		タールエポキシ			2505	
47	1538.9	0.00584	98	1544.7	0.00302	ポリエチレン			1900	
48	1540.2	0.00574	99	1543.9						
49	1541.3	0.00565	100	<i> </i>	0.00296	テフロン		<i>-</i>	1390	
50	1542.5	0.00556	注)表の	値はあくまで	で参考値であ ^し	り、正確な計測には乳	€液のデー	-タが必要で	ごす 。	

各種液体音速表

台俚:							
液体名	温度(°C)	音速(m/s)	動粘性係数 (cm²/s)				
アセトン	20	1190	0.00407				
アニリン	20	1659	0.01762				
エーテル	20 1006		0.00336				
エチルグリコーゲン	20	1666	0.21112				
クロロフォルム	20	1001	0.00383				
グリセリン	20	1923	0.11885				
酢酸	20	1159	0.01162				
酢酸メチル	20	1181	0.00411				
酢酸エチル	20	1164	0.00499				
重水	20	1388	0.01129				
四塩化炭素	20	938	0.00608				
水銀	20	1451	0.00114				
ニトロベンゼン	20	1473	0.01665				
二硫化炭素	20	1158	0.0029				
n-ペンタン	20	1032	0.00366				
n-ヘキサン	20	1083	0.00489				
スピンドル油	32	1324	0.157				
ガソリン	34	1250	0.004~0.005				

配管材質音速表					
材質名	音速(m/s)				
鉄	3100				
鋼	3100				
鋳鉄	2500				
ステンレス鋼	3120				
銅	2260				
鉛	2170				
アルミニウム	3080				
黄銅	2100				
塩化ビニル	2400				
アクリル	2730				
モルタル	2500				
タールエポキシ	2505				
ポリエチレン	1900				
テフロン	1390				

保証期間ならびにその範囲

本器の保証期間は、納入後1年です。

ただし、納入者側が取り付け試運転立会調整まで実施する場合は、その終了後 1年といたします。

納入者側の責任で保証期間中に故障を生じた場合は、その修理および代替部品の納入を無償で行います。

ただし、次に該当する場合はこの保証の対象範囲から除外させていただきます。

- (イ) 需要者側の不適当な取扱いならびに使用による場合。
- (ロ) 故障の原因が本器以外の理由による場合。
- (ハ)納入者以外の改造または修理によるための場合。
- (二) 天災地変による場合。

曰東精工糕式会社

URL:http://www.nittoseiko.co.jp/

制御システム事業部

商品に関するお問い合せは・・・カスタマーセンタ:TEL(0773)42-3933

月曜日~金曜日 8:30~17:00 (12:00~12:45 を除く)

※祝祭日、当社の休日を除く

制御システム事業部 〒623-0041 京都府綾部市延町野上畑 30 東 京 支 店 〒223-0052 横浜市港北区綱島東 6-2-21 名 古 屋 支 店 〒465-0025 名古屋市名東区上社 5-405 本 社 販 売 課 〒623-0041 京都府綾部市延町野上畑 30 九 州 出 張 所 〒812-0897 福岡市博多区半道橋 1-6-46